



ELITE SISTEM



Exte-Elite sistem sa integriranom komaricom

		RU		RA	
Zahtjev		200 x 220	240 x 255	200 x 220*	240 x 255*
USB	Anforderung USB $\leq 0,85$	0,85	0,72	0,78	0,66
f _{Rsi}	Anforderung f _{Rsi} $\geq 0,70$	0,71	0,71	0,73	0,72
Monolithisch	Anforderung f _{Rsi} $\geq 0,70$; $\Psi \leq 0,32$	0,74 / 0,31	0,73 / 0,31	0,73 / 0,32	0,72 / 0,32
Klinker	Anforderung f _{Rsi} $\geq 0,70$; $\Psi \leq 0,25$	0,74 / 0,17	0,73 / 0,18	0,73 / 0,19	0,72 / 0,19
WDVS	Anforderung f _{Rsi} $\geq 0,70$; $\Psi \leq 0,23$	0,76 / 0,16	0,75 / 0,17	0,73 / 0,21	0,73 / 0,21

		RU		RA*	
		200 x 220	240 x 255	200 x 220*	240 x 255*
1. Abrollprofil oder Schallschutzprofil (Revisionwinkel*)		38 / 41	39 / 43	38 / 41	39 / 42
2. Schallschutzprofil / LVL		41 / 41	43 / 43	-	-
3. Schallschutzprofil / Schwerfolie (Revisionwinkel*)		41 / 43	45 / 47	40 / 42	44 / 47
4. Schallschutzprofil / Schwerfolie / LVL		43 / 43	46 / 47	-	-
5. Abrollprofil oder Schallschutzprofil / innen überputzt (Revisionwinkel*)		-	-	43 / 45	42 / 46
6. Schallschutzprofil / innen überputzt / LVL (Revisionwinkel*)		44 / 43	46 / 47	-	44 / 47
7. Schallschutzprofil/Schwerfolie /innen überputzt/ LVL (Revisionwinkel*)		-	48 / 48	-	46 / 47


*SAMO PO NARUDŽBI

Behang oben / unten (dB)

Zavjesa gore / dolje (dB)



Prikaz izgleda kutije Elite - Exte , kutija sa integriranom komaricom




Einbaubeispiel Elite XT 240-255

Monolithisches Mauerwerk, Revision unten



Primjer ugradnje Elite XT 240-255
Monolitni zid, revizija dolje




La : 24 ; 55 mm
Li : 20 - 150 mm

Einbaubeispiel Elite XT 240-255

Kerngedämmtes Mauerwerk, Revision unten



Primjer ugradnje Elite XT 240-255
Zid s jezgrenom izolacijom, revizija dolje





Einbaubeispiel Elite XT 240-255

Außengedämmtes Mauerwerk, Revision unten



Primjer ugradnje Elite XT 240-255
Izvana izoliran zid, revizija dolje






Elite XT

mit Revision unten/innen mit Insektenschutz



Elite XT
s revizijom dolje/unutra s komarnikom



Veličina kutije

Otvor revizije dolje

Kastengröße		Revisionsöffnung unten	
A	B	C	
		BR 70mm	BR 90 mm
200	220	70	67
240	255	105	102


Elite XT

mit Revision unten/innen mit Schallschutzprofil



Elite XT

s revizijom dolje/unutra s profilom za zvučnu izolaciju




Elite XT

Revision unten mit Putzwinkeln



Elite XT

Revizija dolje s profilima za žbukanje




Elite XT 200-220

Revision unten/innen



Elite XT 200-220
Revizija dolje/unutra





Elite XT 240-255

Revision unten/innen



Elite XT 240-255
Revizija dolje/unutra








PVC Kutija Elite - Extē, dijelovi sa integriranim komaricom

Pvc kutija elite sa int.komaricom







Kutija ELITE XT 200 x 220

Opseg/prečnik namotaja 1580 mm			
Pvc mini 8/37	Alu mini 8/37	Osovina O 40 mm	
2420 mm	2400 mm	Bez komarice	
Pvc mini 8/37		Sa komaricom	
2300 mm	2300 mm	Osovina O 60 mm	
Pvc maxi 14/52		Bez komarice	
1660 mm	1350 mm	Sa komaricom	

Kutija ELITE XT 240 x 255

Opseg/prečnik namotaja 190 mm			
Pvc mini 8/37	Alu mini 8/37	Osovina O 40 mm	
3500 mm	3500 mm	Bez komarice	
Pvc mini 8/37		Sa komaricom	
2500 mm	2500 mm	Osovina O 60 mm	
Pvc maxi 14/52		Bez komarice	
2790 mm	2500 mm	Sa komaricom	



5630Alu vijak alu uni vodilice



5090 Vodilica PVC bočna mini
5091 Vodilica PVC bočna maxi



5090 Vodilica PVC bočna mini
5091 Vodilica PVC bočna maxi



5090 Vodilica PVC bočna mini
5091 Vodilica PVC bočna maxi



5090 Vodilica PVC bočna mini
5091 Vodilica PVC bočna maxi




5090 Vodilica PVC bočna mini
5091 Vodilica PVC bočna maxi



5630Alu vijak alu uni vodilice



Dijelovi i montaža integrirane komarice EXTE ELITE





Prikaz setova integrirane komarice za PVC kutiju EXTE ELITE



Set integrirane komarice klik klak sistem.

Šifra proizvoda : SINKEL200KLIK



Postavljanje klik klak sistema u vodilicu i završnu.



Set integrirane komarice sa klizačima u završnoj integrirane komarice.

Šifra proizvoda : SINKEL200KLIZ




Postavljanje sistema sa klizačima.


Innenleben
Doppelkopfstücke und Versetzer Einlauf




Unutrašnjost Dvostruke glave i pomijereni ulaz




5277
Doppelkopfstück 240
Dvostruka glava 240




5278
Einsatz Teilung
Umetak podjele




5275
Doppelkopfstück 240 versetzter Einlauf
Dvostruka glava 240
pomijereni ulaz




5276
Abdeckung 240 versetzter Einlauf
Poklopac 240
pomijereni ulaz




5267
Doppelkopfstück 200
Dvostruka glava 200



5279
Einsatz Kopplung
Umetak spajanja



5265
Doppelkopfstück 200 versetzter Einlauf
Dvostruka glava 200
pomijereni ulaz




5266
Abdeckung 200 versetzter Einlauf
Poklopac 200
pomijereni ulaz

Prinzip Lagerscheibe

Beispiel: Elite XT, 240-255
Revision unten/innen; außen



Princip držač ležaja
Primjer: Elite XT, 240-255
Revizija dolje/unutra; vani



Prinzip Doppelkopfstück

Beispiel: Elite XT, 240-255


Kopplung



Princip dvostruka glava

Primjer: Elite XT, 240-255

Spajanje




Prinzip Doppelkopfstück

Beispiel: Elite XT, 240-255

Teilung



Prinzip dvostruka glava
Primjer: Elite XT, 240-255
Odvajanje





Prinzip Doppelkopfstück

Beispiel: Elite XT, 240-255
versetzter Einlauf




Princip dvostruka glava
Primjer: Elite XT, 240-255
Pomjereni ulaz









PVC Kutija Elite 200 i 240 sistem sa kurbliom






PVC Kutija Elite 200 i 240 sistem sa motorom








PVC Kutija Elite 200 i 240 sistem sa prolaznom podjelom (dvije roletne i jedan automat)







PVC Kutija Elite 200 i 240 sistem prepuštanja kutije pomoću prolazna podjele



Prinzip Dämmung

Beispiel: Elite XT, 240-255


Revision unten/innen; außen; Raffstore



Princip izolacije

Primjer: Elite XT, 240-255

Revizija dolje/unutra; vani; Raffstore




Kastenüberstand

Elite XT 200-220; 240-255



Veća dužina kutije
Elite XT 200-220; 240-255




Kastenüberstand



Elite XT 200-220; 240-255




Veća dužina kutije
Elite XT 200-220; 240-255



valjkasta preklopka SW60
5370-60 Walzenkappe SW60






Elite XT 240-255

Einbausituation: Befestigungsstiel für Kastenüberstand



Elite XT 240-255

Situacija ugradnje: pričvrсни držač za veću dužinu kutije



Jednostavni RLS
35x51
Revizija dolje/unutra
Einfache RLS
35x51
Revision unten/innen

Jednostavni RLS
60x51
Revizija dolje/unutra
Einfache RLS
60x51
Revision unten/innen

Dvostruki RLS
60x51
Revizija dolje/unutra
Doppelte RLS
60x51
Revision unten/innen

Jednostavni RLS
60x86
Revizija vani
Einfache RLS
60x86
Revision außen

Dvostruki RLS
60x86
Revizija vani
Doppelte RLS
60x86
Revision außen

Tür-IS-Kassette
60x51
Revision unten/innen

Lieferzustand

PVC-Mini	PVC-Maxi	ALU	COEX - Farben
 5085 2 Bürsten 5,6,D četakice	 5081 2 Bürsten 5,6,D četakice	 5435 6,7,15	 5083-6P 2 Keder
 5090 2 Bürsten 5,6,D četakice	 5091 2 Bürsten 5,6,D četakice	 5432 6,7,15	
 5095 4 Bürsten 5,6,D četakice	 5096 4 Bürsten 5,6,D četakice	 5431 6,7,15	 5096-6P 4 Keder
 5086 2 Bürsten 5,6,D četakice	 5087 2 Bürsten 5,6,D četakice	 5433 6,15	 5088-6P 2 Keder
 5095 4 Bürsten 5,6,D četakice	 5096 4 Bürsten 5,6,D četakice	 5434 6,15	
 5082 5,6,D	 5082 5,6,D	 5509Ma 6,7,15	

Zubehör

Pribor

Abdeckkappen Čep	Einlauftrichter Uvodnik	Keder/Bürsten für Alu RLS Keder/četakice za Alu RLS	Dämmung Revision außen Izolacija rev.vani
 5793 Abdeckung RLS 60x51 6,7	 57944 Einlauftrichter XT, Maxi links und rechts 6,7	 5397 Keder für RLS Mini 12,14	 53290RLS Dämmung RA/RS
 5796 Abdeckung RLS 60x51 6,7	 57946 Einlauftrichter XT, Maxi links und rechts 6,7	 5398 Bürste SP 6,7x4,5	
 5797 Abdeckung RLS 35x51 6,7	 57945 Einlauftrichter XT, Maxi 6,7	 53971 Keder Mini/Maxi 12,14	
	 57947 Einlauftrichter XT, Maxi 6,7	 5398 Bürste SP 6,7x4,5	
	 57949 Einlauftrichter XT, Mini 6,7		

Insektenschutz Komarnik	Raffstore Vanjske žaluzine	Befestigung Pričvršćivanje	Legenda:
 R880 Windstopfbürste 6,7x10	 5505RS U-Profil Raffstore	 5513 Klemmkleiste	5 = salamander-weiß 6 = bijela 7 = 8077 M 8 = braun-außen / mit SF 11= 1 Bürste 12= grau 13 = E6EV1 14= schwarz 15 = pressblank D = Dekor
 5505IS Lauffut IS Exte RA	 5387 Keder XT-Raffstore	 5630 Nippelschraube für PVC und ALU	8 = smeda-vani/sa SF 11= 1 četakica 12= siva 13 = E6EV1 14= crna 15 = poluobradena D = dekor
 R881 Bürste SP 6,7x8 2P/L	 5093 Laubungsabdeckung 46	 54341 Klappprofil RLS Alu RA/RS	


Einlaufsituation

Elite XT
für Maxi/Mini-Panzer




Situacija ulaza
Elite XT
za Maxi/Mini lamele

Jednostavni RLS Maxi
Einfache RLS Maxi
5091



Vodilica rolete / Skositi
Rollladenlaufschiene
Abschrägen
Jednostavni RLS Mini
Einfache RLS Mini
5090



Rollladenführungen





Revision unter/innen; PVC und ALU




Vodilice rolete
Revizija dolje/unutra; PVC i ALU

PVC


ALU




PVC Mini einfach PVC Mini jednostavno




PVC Maxi einfach PVC Maxi jednostavno





Alu einfach Alu jednostavno



Dämmung Izolacija




Befestigung Pričvršćivanje




Keder/četkice za Alu RLS Keder/Bürsten für ALU RLS

Mini




5397
Keder für RLS Mini
12,14


Maxi



5398
Bürste SP 6,7x4,5



53971
Keder Mini/Maxi
12,14



5398
Bürste SP 6,7x4,5


Legenda:

- 5 = salamander bijela
- 6 = bijela
- 7 = 8077 M
- 8 = smeda - vani / sa SF
- 11 = 1 četkica
- 12 = sivu
- 13 = EGEV1
- 14 = crna
- 15 = polubradena
- D = dekor


Legenda:

- 5 = salamander-weiß
- 6 = weiß
- 7 = 8077 M
- 8 = braun-äußen / mit SF
- 11 = 1 Bürste
- 12 = grau
- 13 = EGEV1
- 14 = schwarz
- 15 = presslank
- D = Dekor


PVC Mini doppelt



PVC Maxi doppelt



Alu doppelt




PVC Mini dvostruko 5,6,D


PVC Maxi dvostruko 5,6,D

Alu dvostruko


PVC Maxi einfach PVC Mini jednostavno




PVC Maxi doppelt PVC Maxi dvostruko




Alu einfach Alu jednostavno



Alu dvostruko Alu doppelt



Dämmung Izolacija



53290RLS
Dämmung RA/RS

Befestigung Pričvršćivanje




5630
Nippelschraube Ø7mm




54341
Klippprofil RLS Alu RA/RS

Dodatni profili Zusatzprofile




5505RS
U-Profil Raftstore

Keder XT-Raftstore
Keder XT-Raftstore



5387


Poklopac doprozornika 46



5093

Laibungsabdeckung 46

Legende:
5 = satenander-weiß
6 = weiß
7 = 8077 M
8 = Braun-außen / mit SF
11 = 1 Bürste
12 = grau
13 = E6EVL
14 = schwarz
15 = pressblank
D = Dekor



Elite XT

Befestigungsrichtlinie für
die Rollladenlaufschienen aus Aluminium und PVC




Elite XT

Smjernica pričvršćivanja za vodilice rolete od aluminija i PVC-a

Position der Nippelschraube von Ober- und Unterkante Fenster: 100mm
Maximaler Abstand der Nippelschrauben: 300mm


Pozicija vijaka od gornjeg i donjeg ruba prozora: 100 mm
Maksimalni razmak vijaka: 300mm



Elite XT
Revision unten/innen



Elite XT
Revizija dolje/unutra




Elite XT

Revision unten/innen



Elite XT

Revizija dolje/unutra



Elite XT

Befestigungsrichtlinie für
die Rollladenlaufschienen Revision außen



Elite XT


Smjernica pričvršćivanja za vodilice rolete, revizija vani*

Position der Nippelschraube von Ober- und Unterkante Fenster: 100mm


Maximaler Abstand der Nippelschrauben: 300mm

Pozicija vijaka od gornjeg i donjeg ruba prozora: 100 mm

Maksimalni razmak vijaka: 300mm



*SAMO PO NARUDŽBI



Elite XT

Befestigungsrichtlinie für
die Rollladenlaufschienen Revision außen*




Elite XT

Smjernica pričvršćivanja za vodilice rolete, revizija vani*

Position der Nippelschraube von Ober- und Unterkante Fenster: 100mm
Maximaler Abstand der Nippelschrauben: 300mm

Pozicija vijaka od gornjeg i donjeg ruba prozora: 100 mm

Maksimalni razmak vijaka: 300mm



Osiguravanje RLS-a s najmanje jednim vijkom, ca. 100 mm donja ivica slijepi okvir.
Pritom paziti da se glava vijka dovoljno upusti, kako bi RLS 5081 mogao naleći bez
procjepa.


Sicherung der RLS mit mindestens einer Schraube,
ca. 100mm Unterkante Blendrahmen.
Es ist hierbei darauf zu achten, dass der Schraubenkopf weit genug
versenkt wird, damit die RLS 5081 spaltlos anliegt.

Pričvršćivanje držača na
okvir prozora

Befestigung des Stiels
auf dem Fensterrahmen

Osiguravanje vodlice 5081 od sklizavanja s najmanje
jednim vijkom, 100 mm donja ivica slijepi okvir.

Sichern der Rollladenlaufschiene 5081
gegen Herunterrutschen mit
mindestens einer Schraube
100mm Unterkante Blendrahmen.



5099

RLS Revi außen
RLS revizija vani


*SAMO PO NARUDŽBI

Elite XT
Revision außen *



Elite XT
Revizija vani *

5086 Mini
5087 Maxi



5086 Mini
5087 Maxi

*SAMO PO NARUDŽBI

Elite XT


Revision außen*




Elite XT

Revizija vani*


5086 Mini
5087 Maxi



5082 dvostručenje 60x35
Aufdopplung 60x35
5095 Mini
5096 Maxi



5086 Mini
5087 Maxi



*SAMO PO NARUDŽBI



Elite XT

Verarbeitungsrichtlinie für
die Rollladenlaufschienen aus Aluminium



Elite XT


Smjernica za obradu za vodilice rolete od aluminija




Um die Alurollladenlaufschiene gegen ungewolltes Runterrutschen zu sichern, wird mit einem Ø10mm Bohrer 22 mm tief bis auf den ersten Steg der RLS gebohrt und dann mit einem Ø4,5 mm Bohrer komplett durchgebohrt. Eine 40mm lange Schraube verbindet die RLS mit dem Blendrahmen. Ein handelsüblicher Ø10 mm Stopfen verschließt die Bohrung.

Za osiguravanje aluminijaska vodilice rolete od nehotičnog sklizavanja, svrdlom od Ø10mm provrti se 22mm duboko do prvog rebra RLS-a te potom posve sa svrdlom od Ø4,5 mm. Vijak od 40mm spaja RLS sa slijepim okvirom. Uobičajeni čep Ø10 mm zatvara provrt.


Instrukcije za sklapanje Elite XT kutije za roletne mogućnost otvaranja s donje strane / iznutra



Fiksirajte uvodnik roletne
za poklopac



Uvucite osnovni profil
na predviđeno mjesto



Spojite uvodnik roletne
sa osnovnim profilom
pomoću "klik" sistema




Gurnite osnovni profil u
poklopac



Zašarafite poklopac kutije
sa osnovnim profilom



Dodajte stoper letvicu na
vanjski profil



Pričvrstite vanjski profil na
gornji profil



Stavite profile preko pok-
lopaca



Zašarafite profile za pok-
lopac kutije sa obje strane



Dodajte nosač ležaja,
stavite ga u poklopac i ok-
renite za fiksiranje



Fiksirani ležaj zaključajte
umetanjem crvenog ključa




Dodajte prsten distancera
za kaiš.

Instrukcije za sklapanje Elite XT kutije za roletne mogućnost otvaranja s donje strane / iznutra



Pripremite stiropor izolaciju za stranu sa kaišem za podizanje



Postavite stiropor izolaciju



Na pripremljenu osovину pričvrstite traku za dizanje roletne



Postavite osovину sa trakom na predviđenu stranu



Izvucite iz osovine valjak koji ulazi na prihvatnik postavljen u poklopac



Zašarafite valjak za osovину



Fiksirajte lamele roletne za osovину i uvucite roletnu u kutiju



Odrežite izolaciju na željenu dužinu



Ugradite izolaciju u kutiju



Postavite uvodnik kaiša u predhodno pripremljeno mjesto u donjem profilu



Dodajte unutarnji i donji profil na kutiju




Zašarafite profile za poklopac




Einläufe in Doppelkopfstück einsetzen und miteinander verrasten

Umetnuti uvodnice u dvostruku glavu te uklopiti




Position des Doppelkopfstückes im RK winklig anreißen

Poziciju dvostruke glave zarezati pod kutom u RK-u



Doppelkopfstück in RK einsetzen und an Vorder-und Hinterkante mit Basisbrett verrasten

Umetnuti dvostruku glavu u RK te na prednjem i stražnjem rubu uklopiti na osnovnu dasku




Doppelkopfstück beidseitig im RK verschrauben (3,9 X 9,5)

Dvostruku glavu obostrano zaviti u RK



Stahlwellen nach Abzugsmass-tabelle zuschneiden

Čelične osovine skrojiti prema tablici s mjerama



Vierkantstift darf max.70 mm aus Doppelwellenbolzen herausragen

Četverokutni klin smije stršiti maksimalno 70mm iz svornjaka dvostruke osovine



Kugellager beidseitig in Einsatz Kopplung eindrücken

Kuglični ležaj utisnuti obostranu u umetak za spajanje



Welle mit Doppelwellenbolzen durch Mittellager schieben

Osovinu sa svornjakom dvostruke osovine provući kroz srednji ležaj



Gegenseite mit Gurtscheibe in Lagerscheibe einsetzen

Suprotnu stranu s remenicom umetnuti u držač ležaja



Einsatz Kopplung in Doppelkopfstück einsetzen

Umetak za spajanje staviti u dvostruku glavu

Montageanleitung
Upute za montažu

Elite XT Kopplung
Elite XT spajanje



Einsatz drehen und verrasten



Walzenkapsel in Lagerscheibe
teleskopieren

Valjkastu čahuru teleskopski
umetnuti u držač ležaja



2te Welle auf Vierkant des
Doppelwellenbolzens schieben

Drugu osovinu gurnuti na
četverobridni klin svornjaka
dvostruke osovine



Welle teleskopieren

Osovinu teleskopski razvući



Doppelwellenbolzen durch
Schraube sichern

Svornjak dvostruke osovine
osigurati vijkom



Welle beidseitig mit Schraube
sichern

Osigurati osovinu vijkom



Montageanleitung Elite XT Teilung

Upute za montažu

Elite XT dijeljenje




Einläufe in Doppelkopfstück einsetzen und miteinander verrasten
Umetnuti uvodnice u dvostruku glavu te uklopiti.



Position des Doppelkopfstückes im RK winklig anreißen
Poziciju dvostruke glave zarezati pod kutom u RK-u



Doppelkopfstück in RK einsetzen und an Vorder-und Hinterkante mit Basisbrett verrasten
Umetnuti dvostruku glavu u RK te na prednjem i stražnjem rubu uklopiti na osnovnu dasku



Doppelkopfstück beidseitig im RK verschrauben (3,9 X 9,5)
Dvostruku glavu obostrano zaviti u RK



Einsatz Teilung in Doppelkopf-
stück einsetzen und verrasten
Umetak za dijeljenje staviti
u dvostruku glavu te uklopiti



Stahlwellen nach Abzugsmass-
tabelle zuschneiden
Čelične osovine skrojiti
prema tablici s mjerama



Gurt mit Gurtdurchführung an
Gurtscheibe befestigen
Traku s vodicom trake
pričvrstiti na remenicu



Welle in Rollladenkasten
einsetzen

Osovinu umetnuti u kutiju rolete



Walzenkapsel teleskopieren

Valjkastu čahuru teleskopirati



Walzenkapsel mit Schraube
sichern

Valjkastu čahuru osigurati vijkom

INSTRUKCIJE PRIPREME I POSTAVLJANJA KOMARICE U KUTIJU ELITE XT



Odrežite zaštitu komarice na željenu dužinu

Napomena: Zaštita komarice se može ali ne mora koristiti



Odrežite komaricu na željenu dužinu



Odrežite završnu šipku komarice na željenu dužinu ovisno o setu komarice



Set integrirane komarice sa klizačima u završnoj integrirane komarice



Set integrirane komarice klik sistem



Umetnite komaricu u završnu šipku



Očistiti ulaz zaštite komarice



Ubacite komaricu u zaštitu (Alu zaštita nije neophodna)



Postavite kočnicu na poklopac komarice (nije neophodan)



Ubacite poklopac sa kočnicom na jednu stranu



Zašarafite poklopac sa kočnicom za zaštitu

INSTRUKCIJE PRIPREME I POSTAVLJANJA KOMARICE U KUTIJU ELITE XT



S druge strane uvucite oprugu za natezanje sa poklopcem



Nategnite oprugu ključem. Broj okretaja u upustvima za komaricu.



Gurnite poklopac sa oprugom u komaricu i zašarafite (ako ide zaštita)



Pogurajte sa obje strane da dobro nasjedne u žljebove (ako ide zaštita)



Uvucite četkicu u završnu šipku komarice



Dodajte klizač za zaštitu roletne (nije neophodan) (ako ide zaštita)



Fiksirajte klizač za zaštitu roletne (nije neophodan)



Uvucite četkice u vodilice komarice. (četkica sa iglicama ide prva do štoka)



Fiksirajte četkice sa obje strane



Postavljanje klik-klak sistema u vodilicu i završnu



Postavljanje sistema sa klizačima u završnoj lajsni integrirane komarice


Türinsektenschutz XT

Zusammenbau



Komarnik za vrata XT

Sastav





Türinsektenschutz XT

Zusammenbau der Kassette



Komarnik za vrata XT



Sastav kazete

Spannrichtung:
Antrieb links von innen gesehen.
Spannen in Aufzugsrichtung.

Pravac zatezanja:
Pogon lijevo gledano iznutra.
Zatezati u smjeru dizanja.

Achtung!
Verletzungsgefahr beim Abrutschen beachten!

Pozor!
Opasnost od ozljeda prilikom sklizavanja!




Teilsatz Türinsektenschutz (Art.Nr.5191)
enthält alle mit Artikelnummern dargestellten Teile.
Komplet komarnika za vrata (br. art. 5191) sadži
sve dijelove prikazane brojevima artikala.

Türinsektenschutz XT

Vertikalschnitt



Komarnik za vrata XT
Okomiti presjek




Türinsektenschutz XT

Horizontalschnitt einteilig



Komarnik za vrata XT
Vodoravni presjek jednodijelni




Türinsektenschutz XT

Horizontalschnitt zweiteilig



Komarnik za vrata XT
Vodoravni presjek dvodijelni





Türinsektenschutz XT

Verriegelung der Zugschiene




Komarnik za vrata XT Blokada vlačne tračnice




Montageanleitung Upute za montažu

Türinsektenschutz XT komarnika vrata XT




Adapter zuschneiden
Skrojiti adapter




Tür-Kassette zuschneiden
Skrojiti kazetu vrata



Zugschiene Tür zuschneiden
Skrojiti vlačnu tračnicu




IS-Gaze zuschneiden
Skrojiti IS-mrežicu




U-Profil zuschneiden
Skrojiti U-profil



Bausatz / Teilesatz
Komplet za montažu



IS-Gaze in Zugschiene
einschieben
IS-Mrežicu uvući u
vlačnu tračnicu



Gleiter mit Schrauben 4 x 60 auf
Zugschiene aufschrauben
Zaviti klizač s vijcima 4x60
na vlačnu tračnicu



Bürstendichtung 4,8 x 13 in
Zugschiene einziehen
Brtvu četkice 4,8x13
uvući u vlačnu tračnicu



Gaze und Zugschiene in
Kassette einschieben
Mrežicu i vlačnu tračnicu
uvući u kazetu



Kopfstück mit Gleitring und
Bremsen in Gazewelle einschieben
Glavu s kliznim prstenom i
kočnicom uvući u osovinu mrežice



Kopfstück verschrauben
Zaviti glavu

Montageanleitung Upute za montažu

Türinsektenschutz XT komarnika vrata XT




Federmechanik in Gazewelle
schieben und spannen

Opružnu mehaniku uvući u
osovinu mrežice i zategnuti



Kopfstück verschrauben mit
Senkkopf 4 x 25

Zaviti glavu s upušteom
glavom 4x25



Beidseitiges aufstucken der
Kassette um den Gleitring in die
Gazewelle einzudrücken

Obostrano namještanje kazete radi
utiskivanja kliznog prstena u osovinu



Bürsten 6,7 x 4,5 in Rollladennut
einschieben und arretieren

Uvući četkice 6,7 x 4,5 u
utor rolete te blokirati



Kante Rollladennut oben schräg
anfeilen

Gornji rub utora rolete
ukoso turpijati




Bürsten 6,7 x 8 in U-Profile ein-
schieben und arretieren

Uvući četkice 6,7 x 8 u
U-profile te blokirati



Riegel in U-Profile einsetzen
und verschrauben

Umetnuti zasun u U-profil te zaviti



Adapter unten 7 mm markieren

Označiti adapter dolje 7 mm



Adapter mit Zange an
Markierung umbördeln

Adapter kliještima na oznaci saviti



Klemmstücke für Adapter und U-Profile an Blendrahmenaußenkante anschrauben (ca. 30 cm Abstand)

Zaviti stezne komade za adapter i U-profil na vanjski rub okvira blende (oko 30 cm razmak)



Montageanleitung Upute za montažu

Türinsektenschutz XT komarnika vrata XT



Zapfen entfernen
Befestigungsstiel auf Adapter-
seite in Aussparung RA
einsetzen und befestigen

Privrsni držač staviți na stranu adaptera
u upuštenje i pričvrstiti



Adapter auf Klemmstücke am
Blendrahmen aufschieben

Adapter navući na stezne komade na
okviru blende



Adapter unten mit Schraube
befestigen

Pričvrstiti adapter dolje s vijkom



Fertige IS-Türkassette unten
in Adapter einstellen

Gorovu kazetu IS-vrata namjestiti dolje u
adapteru



IS Türkassette oben in
Adapter einrasten

Kazetu IS-vrata uklopiti gore u adapter



U-Schiene unten in Klemm-
stücke einsetzen

U-tračnicu staviți dolje u stezne komade



U-Schiene oben in Klemm-
stücke einsetzen

Staviți U-tračnicu gore u stezne komade



U-Schiene oben beidseitig
vorbohren und an Schall-
schutzprofil anschrauben

Obostrano unaprijed provrtiti U-tračnicu
gore te zaviti na profil zvučne izolacije



Funktionsprüfung

Provjera funkcionalnosti




Türinsektenschutz XT

Abzugsmaße



Komarnik za vrata XT Zazori



Zentrierzapfen beim Kopfstück
muss entfernt werden !
Rukavac za centriranje u slučaju
glave mora se ukloniti

Die Elementhöhe ist das Maß
von Oberkante Blendrahmen bis Unterkante Schwelle.
Das Maß muß nicht gleich
dem Blendrahmenseitenmaß(BAM) sein.
(Siehe Einbaudetails)

Visina elementa je dimenzija od gornjeg ruba okvira
blende do donjeg ruba praga. Dimenzija ne mora
biti jednaka vanjskoj dimenziji okvira blende (BAM).
(vidi detalje ugradnje)

Abkantung siehe Foto
Obrubljivanje vidi sliku

Abzugsmaße:

5510 Zugschiene	Elementhöhe	- 96mm
R842 Gaze	Elementhöhe	- 24mm
5508 Kassette	Elementhöhe	- 18mm
5507 Adapter	Elementhöhe	- 0mm
5509 U-Profil	Elementbreite	- 120mm
5052 Anschlagleiste	Elementbreite	- 30mm

Upute rezanja:

5510	Prihvatna lajsna	visina elementa	- 96mm
R842	Mreža	visina elementa	- 24mm
5508	Kućište	visina elementa	- 18mm
5507	Adapter	visina elementa	- 0mm
5509	U-Profil	širina elementa	- 120mm
5052	Završna lajsna	širina elementa	- 30mm



PRIMJER	KALKULACIJA POTREBNOG MATERIJALA I SISTEM REZANJA KUTIJA Elite XT 200 - 220	ŠIRINA	VISINA
	PROZOR JEDNOKRILNI BEZ KUTIJE	1.000	1.000
	PROZOR JEDNOKRILNI SA KUTIJOM	1.000	1.200
	MAXIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA sa lamelom H 37	1.800	2.419
	MAXIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA sa lamelom H 37 I INTEGRIRANOM KOMARICOM	1.800	2.419

PROZOR JEDNOKRILNI						
Šifra	Naziv artikla	KOM/ PAR	KOM/ PAR	ODBIJA SE	REZANJE	KOLIČINA
5021-6	Kutija roletne pvc 200x220,bijela,elite-exte-DE	met	1	30	970	970
5090-6	Vodilica pvc bočna sa četkicama mini-elite,expert-exte-DE	met	2	0	1.000	2.000
5401SAL	Adapter-salamander60,70,76 ili neki drugi-exte-DE	met	1	0	1.000	1.000
53112-35	Izolacijski stiropor kutije 1,25m,1,5m200 elite-exte-BIH//po izboru	kom	1	70	930	930
21.030.102	Osovina roletne (82-03)O 40,6m-mir-BIH	met	1	90	910	910
21.010.101	ALU-lamela 37mm bijela-vio-GR	met	28	85	915	25.62
F1105.9010	ALU-završna 40mm bijela-fel-BIH	met	1	85	915	915
24.049.159	Dihlung zav. lajsne uni za 40,46,56mm-vio-GR	met	1	85	915	915
53112KD	Izolacijski stiropor poklopca 200 elite-exte-BIH//po izboru	kom	2			2
SET KUTIJE 200 ELIT SEX200.9016						
5709-6	Poklopac kutije bijeli 200x220 elite-exte-DE	par	1			1
5752	Nosač ležaja poklopca elite-exte-DE	kom	2			2
5753	Štift osigurač nosača ležaja elite-exte-DE	kom	2			2
5621	Distanc šajba,podloška gurtšajbe expert,elite-exte-DE	kom	1			1
5789	Graničnik valjka na poklopcu 185,200x220 expert,elite-exte-DE	par	1			1
5786	Uvodnik roletne 200,240 elite-exte-DE	par	1			1
5370-40	Valjak čep osovine O40 univerzal-exte-DE	kom	2			2
5332	Gurtšajba za gurtu 180 exakt-exte-DE	kom	1			1
5611	Ležaj-lager O28x12mm,exakt,elite,expert-exte-DE	kom	2			2
0171.9010	Uvodnik kaiša bijeli 150,180,200,240 exakt-elite-exte-pla-BIH	kom	1			1
DODATNI STANDARDNI DIJELOVI						
5676L/R	Bočni lim pvc kutije 185,200,240 lijevi,desni-exte-DE//po izboru	kom	2			2
5630	Šaraf pvc vodilice R271 exte-DE	kom	4			4
0151.9010	Kaiš+automat bijeli L=5,5 m-pla-BIH	kom	1			1
0180.0000	Vješalica za roletnu 130 mm -(0180)pla-BIH	kom	2			2
0161.9010	Graničnik roletne,bijeli-pla-BIH	kom	2			2
INTEGRIRANA KOMARICA PROZOR						
5501-15	Alu kućište int.komarice samo po narudžbi elite-exte-DE//po izboru	met	1	77	923	923
SINKEL200KLIK	Set integrirane komarice klik sistem,elite-exte-DE,GR	set	1			1
NP617.9010	Završna lajsna int.komarice,bijela-md-exte-fel-BIH*	met	1	124	876	876
R90090.065.15	Četkica za završnu int.komarice nova 6,5x15mm-md-SI	met	1	124	876	876
NP1078.9010	Alu kanal vodilice int.komarice,bijeli elite-exte-fel-BIH	met	2	0	1.000	2.000
R90090.048.6	Četkica vodilice 4,8x6mm za alu-kanal elite-vio-SI	met	2		1.000	2.000
R90090.048.8	Četkica protiv vjetra 4,8x8mm za alu-kanal elite-vio-SI	met	2		1.000	2.000
21.640.001	Mreža integrirane komarice H160-md-exte-vio-GR	met	1	87	913	913
Napomena* :Završna lajsna za integriranu komaricu (rezanje ovisno o setu int.komarice koji koristite) u primjeru je klik-sistem						

Napomena: U primjeru kalkulacija rezanja lamele bez arietirunga(bez čepiranja lamela) u slučaju da se lamela čepira dodatno se oduzima 2x5mm =10mm

PRIMJER	KALKULACIJA POTREBNOG MATERIJALA I SISTEM REZANJA KUTIJA Elite XT 200 - 220	ŠIRINA	VISINA
	PROZOR JEDNOKRILNI BEZ KUTIJE	2.000	1.000
	PROZOR JEDNOKRILNI SA KUTIJOM	2.000	1.200
	MAXIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA sa lamelom H 37 (jednog krila)	1.800	2.419
	MAXIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA sa lamelom H 37 I INTEGRIRANOM KOMARICOM (jednog krila)	1.800	2.419

PROZOR DVOKRILNI						
Šifra	Naziv artikla	KOM/ PAR	KOM/ PAR	ODBIJA SE	REZANJE	KOLIČINA
5021-6	Kutija roletne pvc 200x220,bijela,elite-exte-DE	met	1	30	1.970	1.970
5090-6	Vodilica pvc bočna sa četkicama mini-elite,expert-exte-DE	met	2	0	1.000	2.000
5401SAL	Adapter-salamander60,70,76 ili neki drugi-exte-DE	met	1	0	2.000	2.000
53112-35	Izolacijski stiropor kutije 1,25m,1,5m200 elite-exte-BIH//po izboru	kom	2	2x40	960	1.920
21.030.102	Osovina roletne (82-03)O 40,6m-mir-BIH	met	2	2x77	923	1.846
21.010.101	ALU-lamela 37mm bijela-vio-GR	met	28	2x57	943	52.80
F1105.9010	ALU-završna 40mm bijela-fel-BIH	met	2	2x57	943	1.886
24.049.159	Dihtung zav. lajsne uni za 40,46,56mm-vio-GR	met	2	2x57	943	1.886
53112KD	Izolacijski stiropor poklopca 200 elite-exte-BIH//po izboru	kom	2			2
PROLAZNA PODJELA (1 Automat)						
5095-6	Vodilica pvc uni i srednja sa čet.mini,bijela,elite,expert-exte-DE	met	1	0	1.000	1.000
5267	Konzola za podjelu 200x220 elite-exte-DE	kom	1			1
5279	Nosač ležaja prolazne podjele 185,200 expert,elite-exte-DE	kom	1			1
5786	Uvodnik roletne 200,240 elite-exte-DE	par	1			1
5378-40	Dupli valjak za prolaznu podjelu 185,200,240 expert,elite-exte-DE	kom	1			1
STANDARDNA PODJELA (2 Automata)						
5095-6	Vodilica pvc uni i srednja sa čet.mini,bijela,elite,expert-exte-DE	met	1	0	1.000	1.000
5267	Konzola za podjelu 200x220 elite-exte-DE	kom	1			1
5278	Nosač ležaja podjele 185,200 expert,elite-exte-DE	kom	1			1
5332	Gurtšajba za gurtu 180 exakt-exte-DE	kom	1			1
0171.9010	Uvodnik kaiša bijeli 150,180,200,240 exakt-elite-exte-pla-BIH	kom	1			1
5786	Uvodnik roletne 200,240 elite-exte-DE	par	1			1
5370-40	Valjak čep osovine O40 univerzal-exte-DE	kom	2			2
5611	Ležaj-lager O28x12mm,exakt,elite,expert-exte-DE	kom	2			2
5621	Distanc šajba,podloška gurtšajbe expert,elite-exte-DE	kom	1			1
INTEGRIRANA KOMARICA PROZOR						
5501-15	Alu kućište int.komarice samo po narudžbi elite-exte-DE//po izboru	met		2x47	953	953
SINKEL200KLIK	Set integrirane komarice klik sistem,elite-exte-DE,GR	set	2			
NP617.9010	Završna lajsna int.komarice,bijela-md-exte-fel-BIH*	met	2	2x93	907	2
R90090.065.15	Četkica za završnu int.komarice nova 6,5x15mm-md-SI	met	2	2x93	907	2
NP1078.9010	Alu kanal vodilice int.komarice,bijeli elite-exte-fel-BIH	met	4	0	1.000	2
R90090.048.6	Četkica vodilice 4,8x6mm za alu-kanal elite-vio-SI	met	4		1.000	2
R90090.048.8	Četkica protiv vjetra 4,8x8mm za alu-kanal elite-vio-SI	met	4		1.000	2
21.640.001	Mreža integrirane komarice H160-md-exte-vio-GR	met	2	2x57	943	2
POSEBNA PODJELA SPAS200.9016 (3 Automata)						
5095-6	Vodilica pvc uni i srednja sa čet.mini,bijela,elite,expert-exte-DE	met	2	0	1.000	2
5265	Konzola za posebnu podjelu 200x220 elite-exte-DE	kom	1			1
5266	Graničnik valjka za posebnu podjelu 185,200 expert,elite-exte-DE	par	1			1
5332	Gurtšajba za gurtu 180 exakt-exte-DE	kom	1			1
5370-40	Valjak čep osovine O40 univerzal-exte-DE	kom	2			2
5611	Ležaj-lager O28x12mm,exakt,elite,expert-exte-DE	kom	2			2
20.031.221	Uvodnik kaiša pvc 16mm bijeli-vio-GR	kom	1			1
5267	Konzola za podjelu 200x220 elite-exte-DE	kom	1			1
5786	Uvodnik roletne 200,240 elite-exte-DE	par	1			1
5278	Nosač ležaja podjele 185,200 expert,elite-exte-DE	kom	1			1
5721	Distanc komad za više automata exakt-exte-DE	kom	4			4
Napomena* :Završna lajsna za integriranu komaricu (rezanje ovisno o setu int.komarice koji koristite) u primjeru je klik-sistem						

Napomena: U primjeru kalkulacija rezanja lamele bez arietrunga(bez čepiranja lamela) u slučaju da se lamela čepira dodatno se oduzima 2x5mm =10mm

PRIMJER	KALKULACIJA POTREBNOG MATERIJALA I SISTEM REZANJA KUTIJA Elite XT 240x255	ŠIRINA	VISINA
	PROZOR JEDNOKRILNI BEZ KUTIJE	1.000	1.000
	PROZOR JEDNOKRILNI SA KUTIJOM	1.000	1.240
	MAXIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA sa lamelom H 52	1.800	2.550
	MAXIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA sa lamelom H 37	1.800	3.260
	MAXIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA sa lamelom H 37 I INTEGRIRANOM KOMARICOM	1.800	3.260

PROZOR JEDNOKRILNI						
Šifra	Naziv artikla	KOM/ PAR	KOM/ PAR	ODBIJA SE	REZANJE	KOLIČINA
5023-6	Kutija roletne pvc 240x255,bijela,elite-exte	met	1	30	970	970
5095-6	Vodilica pvc uni sa četkicama mini,bijela elite-exte	met	2	0	1.000	2.000
5401SAL	Adapter-salamander60,70,76 ili neki drugi	met	1	0	1.000	1.000
53114-35	Izolacijski stiropor kutije 1,25m 240 elite-exte//nemora ići	kom	1	75	930	930
21.030.102	Osovina roletne O 40 vio	met	1	90	910	910
21.010.101	ALU-lamela 37mm bijela vio	met	28	85	915	25.62
F1105.9010	ALU-završna 40mm bijela fel	met	1	85	915	915
20.050.029	Dihtung završne lajsne uni za 40,46,56mm vio	met	1	85	915	915
53114KD	Izolacijski stiropor poklopca 240 elite-exte//nemora ići	kom	2			2
SET KUTIJE 240 ELIT SEX240.9016						
5711-6	Poklopac kutije bijeli 240x255 elite-exte	par	1			1
5752	Nosač ležaja poklopca elite-exte	kom	2			2
5753	Štift osigurač nosača ležaja elite-exte	kom	2			2
5621	Distanc šajba,podloška gurtšajbe elite-exte	kom	1			1
5790	Graničnik valjka na poklopcu 240 elite-exte	par	1			1
5786	Uvodnik roletne 200,240 elite-exte	par	1			1
5370-40	Valjak čep osovine O40 univerzal,exte	kom	2			2
5334	Gurtšajba za gurtu 240 elite-exte	kom	1			1
5611	Ležaj-lager O28x12mm,exte	kom	2			2
0171.9010	Uvodnik kaiša bijeli 150+180 exakt-exte	kom	1			1
DODATNI STANDARDNI DIJELOVI						
5676L/R	Bočni lim pvc kutije 200 lijevi,elite-exte //nemora ići	kom	2			2
5630	Šaraf pvc vodilice exte	kom	4			4
0151.9010	Kaiš+automat bijeli 5,5 m pla	kom	1			1
20.031.136	Vješalica za roletnu 130 mm vio	kom	2			2
0161.9010	Graničnik roletne,bijeli ext	kom	2			2
INTEGRIRANA KOMARICA PROZOR						
5501-15	Alu kućište int.komarice samo po narudžbi elite-exte//nemora ići	met	1	77	923	923
SINKEL200KLIK	Set integrirane komarice klik sistem,elite-exte	set	1			1
NP617.9010	Završna lajsna int.komarice,bijela-md-fel*	met	1	124	876	876
R90090.070.15	Četkica za završnu int.komarice 7x15mm-md	met	1	124	876	876
NP1078.9010	Alu kanal vodilice int.komarice,bijeli elite-exte	met	2	0	1.000	2.000
20.090.048.6	Četkica 4,8x6mm za alu-kanal elite-vio	met	2		1.000	2.000
20.090.048.8	Četkica protiv vjetra 4,8x8mm za alu-kanal elite-vio	met	2		1.000	2.000
21.640.001	Mreža integrirane komarice H160 -md-vio	met	1	85	915	915
Napomena* :Završna lajsna za integriranu komaricu (rezanje ovisno o setu int.komarice koji koristite) u primjeru je klik-sistem						

Napomena: U primjeru kalkulacija rezanja lamele bez arietirunga(bez čepiranja lamela) u slučaju da se lamela čepira dodatno se oduzima 2x5mm =10mm

PRIMJER	KALKULACIJA POTREBNOG MATERIJALA I SISTEM REZANJA KUTIJA Elite XT 240x255					ŠIRINA	VISINA
	PROZOR JEDNOKRILNI BEZ KUTIJE					2.000	1.000
	PROZOR JEDNOKRILNI SA KUTIJOM					2.000	1.240
	MAXSIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA sa lamelom H 52					1.800	2.550
	MAXSIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA sa lamelom H 37					1.800	3.260
	MAXSIMALNE DIMENZIJE PLUS KUTIJA sa lamelom H 37 I INTEGRIRANOM KOMARICOM					1.800	3.260
PROZOR DVOKRILNI							
Šifra	Naziv artikla	KOM/ PAR	KOM/ PAR	ODBIJA SE	REZANJE	KOLIČINA	
5023-6	Kutija roletne pvc 240x255,bijela,elite-exte-DE	met	1	30	1.970	1.970	
5090-6	Vodilica pvc bočna sa četkicama mini-elite,expert-exte-DE	met	2	0	1.000	2.000	
5401SAL	Adapter-salamander60,70,76 ili neki drugi-exte-DE	met	1	0	2.000	2.000	
53114-35	Izolacijski stiropor kutije 1,25m 240 elite-exte-BIH	kom	2	2x40	960	1.920	
21.030.102	Osovina roletne (82-03)O 40,6m-mir-BIH	met	2	2x77	923	1.846	
21.010.101	ALU-lamela 37mm bijela-vio-GR	met	28	2x57	943	52.80	
F1105.9010	ALU-završna 40mm bijela-fel-BIH	met	2	2x57	943	1.886	
24.049.159	Dihtung zav. lajsne uni za 40,46,56mm-vio-GR	met	2	2x57	943	1.886	
53114KD	Izolacijski stiropor poklopca 240 elite-exte-igm-BIH	kom	2			2	
PROLAZNA PODJELA (1 Automat)							
5095-6	Vodilica pvc uni i srednja sa čet.mini,bijela,elite,expert-exte-DE	met	1	0	1.000	1.000	
5277	Konzola za podjelu 240x255 elite-exte-DE	kom	1			1	
5279	Nosač ležaja prolazne podjele 185,200 expert,elite-exte-DE	kom	1			1	
5786	Uvodnik roletne 200,240 elite-exte-DE	par	1			1	
5378-40	Dupli valjak za prolaznu podjelu 185,200,240 expert,elite-exte-DE	kom	1			1	
STANDARDNA PODJELA (2 Automata)							
5095-6	Vodilica pvc uni sa četkicama mini,bijela elite-exte(nije u setu)	met	1	0	1.000	1.000	
5277	Konzola za podjelu 240x255 elite-exte-DE	kom	1			1	
5278	Nosač ležaja podjele 185,200 expert,elite-exte-DE	kom	1			1	
5334	Gurtšajba za gurtu 240 elite-exte-DE	kom	1			1	
0171.9010	Uvodnik kaiša bijeli 150,180,200,240 exakt-elite-exte-pla-BIH	kom	1			1	
5786	Uvodnik roletne 200,240 elite-exte-DE	par	1			1	
5370-40	Valjak čep osovine O40 univerzal-exte-DE	kom	2			2	
5611	Ležaj-lager O28x12mm,exakt,elite,expert-exte-DE	kom	2			2	
5621	Distanc šajba,podloška gurtšajbe expert,elite-exte-DE	kom	1			1	
INTEGRIRANA KOMARICA PROZOR							
5501-15	Alu kućište int.komarice samo po narudžbi elite-exte-DE//po izboru	met		2x47	953	953	
SINKEL200KLIK	Set integrirane komarice klik sistem,elite-exte-DE,GR	set	2	2x93	907	2	
NP617.9010	Završna lajsna int.komarice,bijela-md-exte-fel-BIH*	met	2	2x93	907	2	
R90090.065.15	Četkica za završnu int.komarice nova 6,5x15mm-md-SI	met	4	0	1.000	2	
NP1078.9010	Alu kanal vodilice int.komarice,bijeli elite-exte-fel-BIH	met	4		1.000	2	
R90090.048.6	Četkica vodilice 4,8x6mm za alu-kanal elite-vio-SI	met	4		1.000	2	
R90090.048.8	Četkica protiv vjetra 4,8x8mm za alu-kanal elite-vio-SI	met	2	2x57	943	2	
21.640.001	Mreža integrirane komarice H160-md-exte-vio-GR	met					
POSEBNA PODJELA SPAS200.9016 (3 Automata)							
5095-6	Vodilica pvc uni i srednja sa čet.mini,bijela,elite,expert-exte-DE	met	2	0	1.000	2	
5275	Konzola za posebnu podjelu 240x255 elite-exte-DE	kom	1			1	
5276	Graničnik valjka za posebnu podjelu 240 elite-exte-DE	par	1			1	
5334	Gurtšajba za gurtu 240 elite-exte-DE	kom	2			2	
5370-40	Valjak čep osovine O40 univerzal-exte-DE	kom	2			2	
5611	Ležaj-lager O28x12mm,exakt,elite,expert-exte-DE	kom	1			1	
20.031.221	Uvodnik kaiša pvc 16mm bijeli-vio-GR	kom	1			1	
5277	Konzola za podjelu 240x255 elite-exte-DE	kom	1			1	
5786	Uvodnik roletne 200,240 elite-exte-DE	par	1			1	
5278	Nosač ležaja podjele 185,200 expert,elite-exte-DE	kom	4			4	
5721	Distanc komad za više automata exakt-exte-DE	kom	4			4	
Napomena* :Završna lajsna za integriranu komaricu (rezanje ovisno o setu int.komarice koji koristite) u primjeru je klik-sistem							


Napomena: U primjeru kalkulacija rezanja lamele bez arietrunga(bez čepiranja lamela) u slučaju da se lamela čepira dodatno se oduzima 2x5mm =10mm

Einbaubeispiel Elite XT 240-255

Monolithisches Mauerwerk, Revision außen



Primjer ugradnje Elite XT 240-255*
Monolitni zid, revizija vani



La : 24 ; 55 mm
Li : 20 - 150 mm


*SAMO PO NARUDŽBI

Einbaubeispiel Elite XT 240-255*

Kerngedämmtes Mauerwerk, Revision außen



Primjer ugradnje Elite XT 240-255*
Zid s izolacijom jezgre, revizija vani



Li : 20 - 150 mm


*SAMO PO NARUDŽBI

Einbaubeispiel Elite XT 240-255

Außengedämmtes Mauerwerk, Revision außen



Primjer ugradnje Elite XT 240-255*
Izvana izolirani zid, revizija vani



La : 24 ; 55 mm
Li : 20 - 150 mm

*SAMO PO NARUDŽBI


Elite XT 240-255*

Revision außen; komplett eingeputzt



Elite XT 240-255*

Revizija vani, kompletno ožbukano



*SAMO PO NARUDŽBI


Elite XT *

Revision außen mit Abdeckung 5500




Elite XT *

Revizija vani s poklopcem 5500



*SAMO PO NARUDŽBI




Elite XT*

Revision außen mit Abdeckung 5500



Elite XT*

Revizija vani s poklopcem 5500




*SAMO PO NARUDŽBI

Elite XT *
Revision außen mit Insektenschutz



Elite XT *
Revizija vani s komarnikom



Veličina kutije

Kastengröße


A	B
200	220
240	255

***SAMO PO NARUDŽBI**

Elite XT 200-220*
Revision aussen



Elite XT 200-220*
Revizija vani




*SAMO PO NARUDŽBI

Elite XT 240-255*
Revision aussen



Elite XT 240-255*
Revizija vani




*SAMO PO NARUDŽBI

Montageanleitung Elite XT Revi Außen

Upute za montažu

Elite XT

Revizija vani




Einläufe für Revi außen in Kopfstück einsetzen

Uvodnice za reviziju vani staviti u glavu




Einläufe in Nut an Basisbrett einsetzen

Uvodnice umetnuti u utor na osnovnu dasku



Einläufe in Basisbrett einrasten „klik“

Uvodnice uklopiti u osnovnu dasku „klik“



Basisbrett an Kopfstücke schieben

Osnovnu dasku gurnuti na glave



Kopfstücke mit Basisbrett verschrauben

Glave zaviti s osnovnom daskom



Anschlagleiste in Vorderblende einrasten

Graničnu lajsnu uklopiti u prednju blendu



Vorderblende und Deckelblende zusammenfügen

Prednju blendu sastaviti s blendom poklopca



Verrastete Blenden über Kopfstücke stülpen

Uklopljene blende navući preko glava



Kopfstücke mit Blenden verschrauben

Glave zaviti s blendama



Lagerscheiben in Kopfstücke einsetzen und drehen

Držače ležaja staviti u glave i okrenuti



Riegel einsetzen

Staviti zasun



Distanzring für Mini-Gurtscheibe auf Lagerzapfen schieben


Odstojni prsten za Mini-remenicu staviti na rukavac ležaja

Montageanleitung Elite XT Revi Außen

Upute za montažu


Elite XT

Revizija vani



Gurtdurchführung in Kopfstückdämmung ausklinken

Otkopčati uvodnicu trake u izolaciji glave



Kopfstückdämmung in Kopfstücke einsetzen

Umetnuti izolaciju glave u glave



Gurt mit Gurtdurchführung an Gurtscheibe befestigen

Pričvrstiti traku s uvodnicom trake na remenicu



Welle mit Gurtscheibe in RK einsetzen

Staviti osovinu s remenicom u RK



Gegenüberliegende Walzenkapsel teleskopieren

Teleskopirati valjkastu čahuru na suprotnoj strani




Walzenkapsel mit Welle verschrauben

Spojiti valjkastu čahuru s osovinom



Rollladenpanzer an Welle befestigen und in RK einziehen

Pričvrstiti lamele na osovinu i staviti u RK




Untere Dämmung an Markierung zuschneiden

Donju izolaciju skrojiti na oznaci




Dämmung in RK einsetzen

Staviti izolaciju u RK



Gurtdurchführung in Ausfräsung der Reviblende einsetzen

Uvodnicu trake staviti u izrez revizijske blende



Reviblende und hintere Blende zusammenfügen und in RK einsetzen

Revizijsku blendu i stražnju blendu spojiti te staviti u RK



Blenden mit Kopfstücken verschrauben

Zaviti blende na glave

Exakt - Expert XT- Elite XT

Adapter-Übersicht







Exakt - Expert XT – Elite Xt

Pregled adaptera





Adapter ovisi o profilu slijepog okvira
na primjer: 5402VK "Adapter Veka Topline"





Osnovni profil Expert XT 51



Sustav adaptera Adaptersystem

Na raspolaganju su plastični adapteri za sve uobičajene sustave prozora. Na temelju oscilacija u području priključka profila okvira uvjetovanih ekstrudiranjem, u rijetkim slučajevima može doći do labavog dosjeda plastičnog adaptera. U tom slučaju se plastični adapter zalijepi s PVC ljepljivom ili se zavije.

Es stehen Kunststoffadapter für alle gängigen Fenstersysteme zur Verfügung. Aufgrund von extrusionsbedingten Schwankungen im Anschlussbereich der Rahmenprofile kann es in seltenen Fällen zu einem zu losen Sitz des Kunststoffadapters kommen. In diesem Fall ist der Kunststoffadapter mit PVC-Kleber aufzukleben oder zu verschrauben.

Nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Varianten nach Profilsystem geordnet:

Sljedeća tablica prikazuje dostupne varijante poredane prema sustavima profila:

Aluplast	Ideal 4000/5000	70 mm Bautiefe	5401AP / 5402AP*
Aluplast	Ideal 6000	80 mm Bautiefe	5401AP / 5402AP*
Aluplast	Ideal 8000 Energeto	85 mm Bautiefe	5401AP / 5402AP*
Brüggmann	HP 222	73 mm Bautiefe	5401BF / 5402BF*
Brüggmann	bluEvolution	82 mm Bautiefe	5402BF*
Brüggmann	bluEvolution	92 mm Bautiefe	5401UNI-glatt / 5402SAL*
Deceuninck	Zendow	70 mm Bautiefe	5402DEC
Gealan	S7000/8000 IQ	74 mm Bautiefe	5402GEA (Neu)
Gealan	S7000/8000/9000 IQ plus	83 mm Bautiefe	5402GEA (Neu)
Inoutic	Elite	71 mm Bautiefe	5402THY
Inoutic	Prestige	76 mm Bautiefe	5402THP
Inoutic	Eforte	84 mm Bautiefe	5402IN84
KBE	KBE70 (geändertes Profil)	70 mm Bautiefe	5402KBE
KBE	KBE76	76 mm Bautiefe	5402PF76
KBE	System 88mm	88 mm Bautiefe	5402PF88
Kömmerling	Futur	70 mm Bautiefe	5402KÖ
Kömmerling	76	76 mm Bautiefe	5402PF76
Kömmerling	88 Plus	88 mm Bautiefe	5402PF88
Profine	Trocal, Kömmerling, KBE	76 mm Bautiefe	5402PF76
Profine	Trocal, Kömmerling, KBE	88 mm Bautiefe	5402PF88
Rehau	Basic/Thermo/Novo 70	70 mm Bautiefe	5402REH (Neu)
Rehau	Geneo	86 mm Bautiefe	5402REH (Neu)
Salamander	2D 70	70 mm Bautiefe	5401SAL / 5402SAL*
Salamander	Streamline	76 mm Bautiefe	5401SAL / 5402SAL*
Salamander	bluEvolution	92 mm Bautiefe	5401UNI-glatt / 5402SAL*
Schüco	Corona CT70	70 mm Bautiefe	5401SCHÜ
Schüco	Corona SI82	82 mm Bautiefe	5402SC8
Stöckel	Stöckel 3113	70 mm Bautiefe	5401AP / 5402AP*
Trocal	Inno Nova	70 mm Bautiefe	5401REH
Trocal	76	76 mm Bautiefe	5402PF76
Trocal	88+	88 mm Bautiefe	5402PF88
Veka	Topline / Softline / Swingline	70 mm Bautiefe	5402VK
Veka	Softline 82	82 mm Bautiefe	5402VK
Veka	Alphaline 90	90 mm Bautiefe	5402VK
Universal 1	glatte Ausführung	Bautiefe = Dubina ugradnje	5401UNI-glatt
Universal 2	Ausführung mit Steg		5402UNI-Stütze

* verfügbar ab Mai 2016







Bei Holzfenstern oder seltenen Profilsystemen können die universal Adapterleisten eingesetzt werden.

Kod drvenih prozora ili rijetkim sustava profila mogu se koristiti univerzalne adapterske lajsne.

Die Montage der Adapter zeigen nachstehende Darstellungen.

Montaža adaptera prikazana je na sljedećim slikama.

Adapter 5401/5402 Kasten-Rahmenverbindung System XT


VEKA  70 2.4 16 30.3 6.7 Veka 70 Top Line Adapter Veka Topline 5402VK Adapter Veka Topline Veka 60/68 5402VK Adapter Veka Topline Veka 60/68	KÖMMERLING  70 2.4 16 30.3 6.7 Kömmerling 70 60 Adapter Kömmerling 70 60 5402KO Adapter Kömmerling 70 60 Kömmerling 70 60 5402PF76 Adapter Profile System Kömmerling 70 60 5402PF76 Adapter Profile System	TROCAL  70 2.4 16 30.3 6.7 Trocal 70 60 Adapter Trocal 5401REH Adapter Trocal Trocal 70 60 5402PF76 Adapter Profile System Trocal 70 60 5402PF76 Adapter Profile System	GEALAN  74 2.4 16 30.3 6.7 Gealan 74 60/68/80/90 Adapter Gealan 5402GEA Adapter Gealan Gealan 74 60/68/80/90 5402GEA Adapter Gealan	REHAU  70 2.4 16 30.3 6.7 Rehau 70 Adapter Rehau 70 5402REH Adapter Rehau 70 Rehau 70 5402REH Adapter Rehau 70	SCHÜCO  70 2.4 16 30.3 6.7 Schüco 70 Adapter Schüco 5401SCHÜ Adapter Schüco Schüco 70 5402SC8 Adapter Schüco 70 Schüco 70 5402SC8 Adapter Schüco 70	ALUPLAST  70 2.4 16 30.3 6.7 Alu-Plast 70 Adapter Alu-Plast 5402AP Adapter Alu-Plast Alu-Plast 70 5402AP Adapter Alu-Plast
UNIVERSAL  70 2.4 16 30.3 6.7 Universal Adapter Universal 5401UNI Adapter Universal Universal 5402UNI Adapter Universal	INOUTIC  71 2.4 16 30.3 6.7 Inoutic 71 60 Adapter Inoutic 71 60 5402THY Adapter Inoutic 71 60 Inoutic 71 60 5402THY Adapter Inoutic 71 60	SALAMANDER  70 2.4 16 30.3 6.7 Salamander 70 60 Adapter Salamander 70 60 5402SAL Adapter Salamander 70 60 Salamander 70 60 5402SAL Adapter Salamander 70 60	PROFINE  70 2.4 16 30.3 6.7 Profine 70 60 Adapter Profine 70 60 5402PF76 Adapter Profine 70 60 Profine 70 60 5402PF76 Adapter Profine 70 60	BRÜGMANN  70 2.4 16 30.3 6.7 Brüggmann 70 Adapter Brüggmann 70 5402BF Adapter Brüggmann 70 Brüggmann 70 5402BF Adapter Brüggmann 70	KBE  70 2.4 16 30.3 6.7 KBE 70 Adapter KBE 70 5402KBE Adapter KBE 70 KBE 70 5402KBE Adapter KBE 70	

Abdichtmaßnahmen*

Fenster - Kasten - Adapterprofil



Mjere brtvljenja*
Prozor-kutija-profil adaptera




Lücke zwischen Rahmen, Kasten und Adapterprofil
mit geeignetem Abdichtungsmaterial ausfüllen
um Luftdichtigkeit herzustellen.


Prazninu između okvira, kutije i profila adaptera ispuniti s
prikladnim brtvenim materijalom radi nepropusnosti zraka.

*SAMO ZA EXPERT XT SISTEM

Privčrsni držači
Expert XT



5676GR
Befestigungsstiel
Privčrsni držač



5676R
Befestigungsstiel
Privčrsni držač





Varijabilnost

Pričvrtni držači 5676 i 5676G

Variabilität

Befestigungsstiele 5676 und 5676G







Befestigungsstiele und Stabilisierungswinkel

Elite XT




Pričvrсни držači i stabilizatori Elite XT






Varijabilnost
Pričvrtni držači 5676G i 5674
EliteXT

Variabilität
Befestigungsstiele 5676G und 5674
Elite XT




Varijabilnost
 Pričvrtni držači 5676 i 5674
 EliteXT


Variabilität
 Befestigungsstiele 5676 und 5674
 Elite XT




5786
 Einlauf Revl unten/innen
**Ulaz revizija
 dolje/unutra**



5787
 Einlauf Revl außen
Ulaz revizija vani




5780
 Einlauf Raffstore
Ulaz Raffstore



5676R
 Befestigungsstiel
Pričvrtni držač





5676R
 Befestigungsstiel RA
Pričvrtni držač




5674
 Befestigungsstiel RS
Pričvrtni držač

Varijabilnost pričvrstnog držača 5674 kod različitim veličina kutija

des Befestigungsstiel 5674 bei unterschiedlichen Kastengrößen



SPE



6. Specijalna željezna ojačanja (tehnički crteži)

6. Spezialverstärkungseisen (technische Zeichnungen)

- 6.1 SPE auf Holzrahmen
- 6.2 SPE auf PVC-Rahmen
- 6.3 Übersicht Raster
- 6.4 Tafel SPE mit Raster

- 6.1 SPE na drveni okvir
- 6.2 SPE na PVC okvir
- 6.3 Pregled rastera
- 6.4 Ploča SPE s rasterom




Spezialverstärkungseisen auf Holzrahmen Elite XT



Posebna željezna ojačanja na drveni okvir Elite XT

5609


Spezialverstärkungseisen [Posebna željezna ojačanja](#)
 $I_x = 0,23 \text{ cm}^4$ $I_y = 8,3 \text{ cm}^4$
 $W_x = 0,5 \text{ cm}^3$ $W_y = 2,3 \text{ cm}^3$



5036

Basisprofil Elite XT


[Osnovi profil Elite XT](#)



Spezialverstärkungseisen auf Kunststoffrahmen Elite XT mit Dichtband



Posebna željezna ojačanja
na plastični okvir Elite XT
s brtvenom trakom



Posebna željezna ojačanja Spezialverstärkungseisen

Specijalna željezna ojačanja prilagođavaju se pomoću rastera različitim sustavima profila. Raster se mora utaknuti u svako četvrto prihvatno mjesto. Spajanje vijcima na okvir prozora smije se obaviti samo isključivo kroz raster. Montaža je prikaza na priložeoj slici.
































Das Spezialverstärkungseisen wird mittels Raster auf die unterschiedlichen Profilsysteme angepasst. Die Raster müssen in jede vierte Aufnahme gesteckt werden. Die Verschraubung mit dem Fensterrahmen darf nur ausschließlich durch den Raster erfolgen. Die Montage wird in beiliegendem Bild gezeigt.

Sljedeća tablica prikazuje dostupne varijante poredane prema sustavima profila:

Nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Varianten nach Profilsystem geordnet:

			Željezo . Eisen	Raster
Aluplast	Ideal 4000/5000	70 mm Bautiefe	5609	5799S60
Aluplast	Ideal 6000	80 mm Bautiefe	5609	5799S60
Aluplast	Ideal 8000 Energeto	85 mm Bautiefe	5609	5799S60
Brüggmann	HP 222	73 mm Bautiefe	5609	5799BM73
Brüggmann	bluEvolution	82 mm Bautiefe	5609	5799BM73
Brüggmann	bluEvolution	92 mm Bautiefe	5609	5799SA60-76
Deceuninck	Zendow	70 mm Bautiefe	5609	5799DC70
Gealan	S7000/8000 IQ	74 mm Bautiefe	5609	5799G74
Gealan	S7000/8000 IQ plus	83 mm Bautiefe	5609	5799G74
Gealan	S9000	83 mm Bautiefe	5609	5799G83
Inoutic	Elite	71 mm Bautiefe	5609	5799TY71
Inoutic	Prestige	76 mm Bautiefe	5609	5799TY76
Inoutic	Eforte	84 mm Bautiefe	5609	5799IN84
KBE	KBE70	70 mm Bautiefe	5609	5799KB70
KBE	KBE76	76 mm Bautiefe	5609	5799PF76
KBE	System 88mm	88 mm Bautiefe	5609	5799PF88
Kömmerling	Futur	70 mm Bautiefe	5609	5799K70
Kömmerling	76	76 mm Bautiefe	5609	5799PF76
Kömmerling	88 Plus	88 mm Bautiefe	5609	5799PF88
Profine	Trocal, Kömmerling, KBE	76 mm Bautiefe	5609	5799PF76
Profine	Trocal, Kömmerling, KBE	88 mm Bautiefe	5609	5799PF88
Rehau	Basic/Thermo/Novo 70	70 mm Bautiefe	5609	5799R70
Rehau	Brilliant Design MD	80 mm Bautiefe	5609	5799RH80
Rehau	Brilliant Design AD	80 mm Bautiefe	5609	5799RH80U
Rehau	Synego	80 mm Bautiefe	5609	5799R70
Rehau	Geneo	86 mm Bautiefe	5609	5799R70
Salamander	2D 70	70 mm Bautiefe	5609	5799SA60-76
Salamander	Streamline	76 mm Bautiefe	5609	5799SA60-76
Salamander	bluEvolution	82 mm Bautiefe	5609	5799BM73
Salamander	bluEvolution	92 mm Bautiefe	5609	5799SA60-76
Schüco	Corona CT70	70 mm Bautiefe	5609	5799S70
Schüco	Corona SI82	82 mm Bautiefe	5609	5799S82
Stöckel	Stöckel 3113	70 mm Bautiefe	5609	5799S60
Trocal	Inno Nova	70 mm Bautiefe	5609	5799T70
Trocal	76	76 mm Bautiefe	5609	5799PF76
Trocal	88+	88 mm Bautiefe	5609	5799PF88
Veka	Top Line	70 mm Bautiefe	5609	5799V70
Veka	Softline	82 mm Bautiefe	5609	5799V70
Veka	Alphaline 90	90 mm Bautiefe	5609	5799V70

Bautiefe = Dubina ugradnje

VEKA  5799 V70 1,2 g (1.060 g/cm³)	KÖMMERLING  5799K70 1,3 g (1.060 g/cm³)  5799PF76 1,3 g (1.060 g/cm³)  5799PF88 1,1 g (1.060 g/cm³)	TROCAL  5799T70 1,3 g (1.060 g/cm³)  5799TF76 1,3 g (1.060 g/cm³)  5799PF88 1,1 g (1.060 g/cm³)	GEALAN  5799G74 1,3 g (1.060 g/cm³)  5799G74 1,3 g (1.060 g/cm³)  5799G82 1,7 g (1.060 g/cm³)	REHAU  5799R70 1,2 g (1.060 g/cm³)  5799RH80 2,0 g (1.060 g/cm³)  5799RH80 3,0 g (1.060 g/cm³)	SCHÜCO  5799S70 1,1 g (1.060 g/cm³)  5799S82 2,3 g (1.060 g/cm³)	ALUPLAST  5799S80 1,1 g (1.060 g/cm³)  5799S80 1,1 g (1.060 g/cm³)
Universal (z.B für Holzfenster)  5609 Stahlgewindestange M 8 x 110 mm, V 4,3 mm M 8 x 110 mm, V 4,3 mm V 4,3 mm	INOUTIC  5799I71 1,2 g (1.060 g/cm³)  5799I76 1,2 g (1.060 g/cm³)  5799I84 2,2 g (1.060 g/cm³)	SALAMANDER  5799SA60-76 0,9 g (1.060 g/cm³)  5799SM73 0,9 g (1.060 g/cm³)  5799SA60-76 0,9 g (1.060 g/cm³)	PROFINE  5799PF76 1,3 g (1.060 g/cm³)  5799PF88 1,1 g (1.060 g/cm³)	BRÜGMANN  5799BR70 1,2 g (1.060 g/cm³)  5799BR70 1,2 g (1.060 g/cm³)	KBE  5799KB70 1,1 g (1.060 g/cm³)  5799KB70 1,1 g (1.060 g/cm³)	 5799KB70 1,1 g (1.060 g/cm³)  5799KB70 1,1 g (1.060 g/cm³)

(npr. za drvene prozore)

Universal

Universal
(npr. za drvene prozore)

HEBESCHIEBETÜR - SPEZIAL

PODIZNO-KLIZNA VRATA - SPECIJAL

HEBESCHIEBETÜREN VOLL IM TREND

In der heutigen Bauweise sind Hebeschiebetüren nicht mehr wegzudenken. Für extra breite Elemente mit ebenerdiger Schwelle sind sie die erste Wahl.

Die Blendrahmen Breiten reichen hier von 160-260 mm. Mit dem Elite XT und seiner modularen Bauweise sind nahezu alle Variationen von verschiedenen Einbausituationen realisierbar.

Der Kunde hat die Wahl!

3 verschiedene Revisionsarten plus Raffstore

Die Kästen können beliebig an jeden Wandaufbau angepasst werden.

PODIZNO-KLIZNA VRATA POSVE U MODI

U današnjem načinu gradnje su podizno-klizna vrata više nezamisliva. Za posebno široke elemente s pragom u ravnini tla ona su prvi izbor.


Širine slijepih okvira ovdje su od 160-260 mm.

S Elite XT i njegovim modularnim načinom gradnje moguće je realizirati gotovo sve varijacije različitih situacija ugradnje. Kupac bira!

3 različita načina revizije plus Raffstore
Kutije se mogu prilagoditi na svaki zid.




REVIZIJA UNUTRA




REVISION INNEN

REVIZIJA DOLE




REVISION UNTEN

REVIZIJA VANI



REVISION AUSSEN



REVISION
INNEN


HST 198

REVISION INNEN REVIZIJA UNUTRA DER KREATIVE KREATIVAC

Mit einer Revision nach Innen bietet der Elite XT 240x255 die maximale Öffnungsgröße. Die Innenblende bleibt komplett sichtbar und kann auf Kundenwunsch farblich abgestimmt als Design Element in die Raumgestaltung einfließen.

Der Kunde hat die Wahl aus über 200 verschiedenen Dekoren.

S revizijom prema unutra Elite XT 240x255 nudi maksimalnu veličinu otvaranja. Unutarnja blenda ostaje kompletno vidljiva i može se po želji kupca uskladiti bojom kao dizajnerski element u uređenju prostora. Kupac može birati među više od 200 različitih dekora.



RLS 60X51

Blendrahmen Breiten: 160 - 200 mm

Širine slijepog okvira:

Adapter:

PVC Uni

Führungsschienen:

B 60 x H 51 mm

Vodilice:


Optional

B 35 x H 51 mm

Opcionalno

In PVC oder ALU erhältlich!

Dostupni kao PVC ili ALU!



REVISION
UNTEN

HST 178

REVISION UNTEN REVIZIJA DOLJE DER KLASSIKER KLASIK

Die klassische Lösung im Neubau ist die Revision nach unten. Mit dem speziellen Hebeschiebetür Kasten ELITE XT 240x320 ist diese Bauart bis zu 180 mm Blendrahmen möglich. Die innere sowie äußere Ansicht im Vergleich zu den restlichen Standard Fenstern im Haus ist somit identisch.

Klasično rješenje u novogradnji je revizija prema dolje. Sa specijalnom kutijom podizno-kliznih vrata ELITE XT 240x320, ovaj je način gradnje moguć do širine slijepog okvira od 180 mm.

Unutarnji kao i vanjski izgled u usporedbi s preostalim standardnim prozorima u kući time je identičan.

OPTIONAL MIT STATIK KONSOLE

OPCIONALNO SA STATIČKOM KONZOLOM

Blendrahmen Breiten:

160 - 180 mm

Širine slijepog okvira:

Adapter:

PVC Uni + SPE

Führungsschienen:

B 60 x H 51 mm

Vodilice:


Optional

B 35 x H 51 mm


Opcionalno

In PVC oder ALU erhältlich!

Dostupni kao PVC ili ALU!



RLS 35X51



REVISION
AUSSEN

HST 198


REVISION AUSSEN REVIZIJA VANI DER UNSICHTBARE NEVIDLJIV

Innen und außen überputzt, erfolgt hier die Revision von außen. Der Kasten ist somit unsichtbar in den Wandaufbau integriert.

Durch den klippsbaren Revisionswinkel wird sowohl das Montieren als auch Demontieren stark vereinfacht.

Ožbukani iznutra i izvana, revizija se radi izvana- Kutija je tako nevidljivo integrirana u strukturu zida.

Pomoću kutova revizije koji se uklapaju time se montaža kao i demontaža značajno pojednostavljuju.



LA 25X46

RLS 60X86

Blendrahmen Breiten: 160 - 260 mm

Širine slijepog okvira:


Adapter: PVC Uni

Führungsschienen: B 60 x H 86 mm

Vodilice:

In PVC oder ALU erhältlich!


Dostupni kao PVC ili ALU!






Adapteri za HST klizne stijenke


ALUPLAST




GEALAN




VEKA




SCHÜCO




SALAMANDER




VEKA / SCHMIDT-BOKE



PROFINE




INOOUTIC





Erläuterung:
Bei HST über 177mm Breite liegt der rechte Auflagepunkt nicht mehr auf dem Basisprofil an.
Der Kasten kippt nach innen runter.
Zusätzliche wäre eine Randsicherungsführung von 70mm nicht mehr notwendig.




Adapteri za HST klizne stijenke




ALUPLAST




SCHÜCO




SALAMANDER




GEALAN




GEALAN




REHAU




INOUTIC




VEKA




VEKA / SCHMIDT-BOKE



VEKA / SCHMIDT-BOKE







PROFINE






Rezanje PVC kutije pod kutom od 90°






FENSTERZUBEHÖR UND ROLLADENKASTEN-SYSTEME

PRIBOR ZA PROZORE I SUSTAVI KUTIJA ZA ROLETE



EXTE STATIKA VODIČ
EXTE STATIK LEITFADEN

STAND 11 / 2016



1. Anwendungsbereich 1. Područje primjene

Diese Einsatzempfehlungen sind für alle betriebsfertigen Fenster mit EXTE Rollladenkästen gültig. Die Einsatzempfehlungen ermöglichen die Auswahl von geeigneten Leistungseigenschaften für Fenster mit Rollladenaufsatzkästen in Bezug auf die Windbeanspruchung. Sie sind auf Grundlage der DIN 1055-4, ENV 1991-2-4, EN 12210, EN 12208 und der EN 12207 erstellt.

Ove preporuke za uporabu važe za sve prozore spremne za rad sa EXTE kutijama za rolete. Ove preporuke za uporabu omogućuju odabir prikladnih svojstava performanse za prozore s kutijama za rolete u odnosu na opterećenje vjetrom. One su izrađene na temelju DIN 1055-4, ENV 1991-2-4, EN 12210, EN 12208 i EN 12207.

Tabelle 1 Eigenschaften und Klassifizierung der Fenster und Außentüren gemäß Produktnorm

Tablica 1 Svojstva i klasifikacija prozora i vanjskih vrata sukladno normi proizvođača

Nr	Eigenschaft / Wert / Einheit	Svojstvo / vrijednost / jedinica	Klassifizierung / Wert					
1	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Otpornost na opterećenje vjetrom	Klasifikacija / vrijednost					
	Rahmendurchbiegung Progib okvira	npd	A ($\leq 1/150$)		B ($\leq 1/200$)		C ($\leq 1/300$)	
	Ispitni tlak P1* (Pa)	npd	1 (400)	2 (800)	3 (1.200)	4 (1.600)	5 (2.000)	E (>2.000)
	Prüfdruck P1* (Pa)	npd						

* Auszug gemäß der Produktnorm prEN 14351-1

Mit dem Prüfdruck P1 wird die Durchbiegung der tragenden Rahmenteile geprüft.

Quelle: ift-Richtlinie-08/2

* Izvadak sukladno normi proizvođača prEN 14351-1

S ispitnim tlakom P1 provjerava se progib nosećih dijelova okvira.

Izvor: ift-Richtlinie-08/2

In Deutschland gilt die Klassifizierung B ($\leq 1/200$).

U Njemačkoj važi klasifikacija B (Z 1/200).

Anmerkung: Napomena:

Diese Einsatzempfehlungen sind nur für den Regelfall anwendbar.

Ove preporuke za uporabu primjenjive su samo u normalnom slučaju.

Im Regelfall handelt es sich bei dem Bauwerk um ein geschlossenes Gebäude mit rechteckigem Grundriss mit Unterteilungen im Inneren und zu öffnenden Fenstern und Fenstertüren. Das Bauwerk befindet sich in einer Geländehöhe unter 800 m über NN. Die Einwirkungen der Windlasten auf das Bauwerk oder Bauteil erfolgen senkrecht zur Oberfläche des Bauwerks. Sie gelten nur für Baukörper, für die keine besonderen Untersuchungen und Berechnungen erforderlich sind (siehe hierzu DIN 1055-4 und ENV 1991-2-4).

Ove preporuke za uporabu primjenjive su samo u normalnom slučaju.

U normalnom slučaju građevina je zatvoreni objekt pravokutnog tlocrta s pregradama u unutrašnjosti te

prozorima i vratima koji se otvaraju. Građevina se nalazi na visini terena nižoj od 800 m nadmorske visine.

Utjecaji opterećenja vjetrom na građevinu ili komponentu vrše se okomito prema površini građevine. Važe samo za građevinu, za koju nisu potrebna posebna ispitivanja i izračuni (vidi o tome DIN 1055-4 i ENV 1991-2-4).



3. Exte Berechnungs-Tool

3. Exte alat za računanje

- nur blaue Zellen ändern -

Fensterbreite [cm]	Fensterhöhe einschließlich Rolladenkasten [cm]	Höhe des Rolladenkastens [cm]
300	270	24

frontale Rahmendurchbiegung

Klasse	1/x	zulässig [mm]
B	200	15,0

Auswahlhilfe "Klasse":
In Deutschland zählt die Klasse B.

Windwiderstandsklasse

Prüfdruck [Pa]
800

Trägheitsmoment I_y [cm⁴]

Spezialverstärkungs- eisen Exte 5609	Verstärkungseisen im Blendrahmen	PVC	I_y ausreichend?	Rahmendurchbiegung [mm]
8,2	2,3	0,0	Nein	35,3

Statikkonsole

Zulässige Kraft [kN]	Gesamtkraft am oberen Teil des Rahmens [kN]	Anzahl der Konsolen	Durchbiegung der Konsolen [mm]
5692-240	-	1	-

Aufteilung der Konsolen

A	B	C	D	E
150	0	0	0	0

Die Aufteilung der Konsolen erfolgt gemäß der oben stehenden Tabelle von der Innenseite links.


- ① Eingabe von Fensterbreite, Fensterhöhe und Rollladenkasten Höhe
Unos širine prozora, visine prozora i visine kutije za rolete
- ② Auswahl der Klasse für frontale Rahmendurchbiegung (in Deutschland zählt Klasse B)
Odabir klase za čeonu progib okvira (u Njemačkoj klasa B)
- ③ Auswahl der Windwiderstandsklasse
Odabir klase otpornosti na vjetar
- ④ Auswahl ob Spezialverstärkungseisen eingesetzt wird oder nicht
Odabir hoće li se koristiti ili neće specijalna željezna ojačanja
- ⑤ Eingabe des vertikalen Trägheitsmoment (I_y) der innen liegenden Verstärkung im Blendrahmen
Unos okomitog momenta inercije (I_y) unutarnjih ojačanja u slijepom okviru
- ⑥ Materialauswahl (PVC, Holz, Alu) und Eingabe des Trägheitsmoment I_y des Blendrahmens
Odabir materijala (PVC, drvo, Alu) i unos momenta inercije slijepog okvira
- ⑦ Angabe der benötigten Konsolen Anzahl
Podatak potrebnih konzola, broj
- ⑧ Angabe des Positionierungsabstandes zwischen den einzelnen Konsolen
Podatak o razmaku pozicioniranja između pojedinačnih konzola

Ergebnis: Bei der gewählten Elementgröße wird eine **Statik-Konsole** benötigt um die notwendige Statische Auslegung zu erreichen. Die Montage der Konsole erfolgt von links aus auf 1150 cm.
Rezultat: Kod odabrane veličine elemenata je potrebna statička konzola za postizanje potrebne statičke konstrukcije. Montaža konzole vrši se s lijeva na 150 cm.



4. Übersichtstabelle nach Elementgröße

[illegible]



5. Statička konzole (tehnički crteži)

5. Statik Konsolen (technische Zeichnungen)

5.1 Bewertung

5.2 Übersicht

5.3 Einbauzeichnungen

5.4 Montageanleitung

5.1 Vrednovanje

5.2 Pregled

5.3 Crteži ugradnje



5.4 Upute za montažu







Konzolen für Elite XT und Expert XT



Konzole za Elite XT i Expert XT





5691-185



5692-220



5692-240



5692-240RA


RK Expert XT 185x220

Statikkonzole 5691-185



RK Expert XT 185x220

Statička konzola 5691-185




Pregled kompleta

Stück	Benennung
1	Abdichtband oben
1	Abdichtband unten
1	Dämmung L 185-220
1	Dämmung R 185-220
2	Federring
1	Konzole
2	Sechskantmutter
2	Sechskantschraube
2	Unterlegscheibe

Pregled kompleta

Komad Naziv

- 1 brtvena traka gore
- 1 brtvena traka dolje
- 1 izolacija L 185-220
- 1 izolacija R 185-220
- 2 opružni prsten
- 1 konzola
- 2 šesterobridna matica
- 2 šesterobridni vijak
- 2 podloška




RK Expert XT 220x255 *

Statikkonsole 5692-220



RK Expert XT 220x255 *

Statička konzola 5692-220




Pregled kompleta

Stück	Benennung
1	Abdichtband oben
1	Abdichtband unten
1	Dämmung L 220-255
1	Dämmung R 220-255
2	Federring
1	Konsole
2	Sechskantmutter
2	Sechskantschraube
2	Unterlegscheibe

Komad Naziv

- 1 brtvena traka gore
- 1 brtvena traka dolje
- 1 izolacija L 220-255
- 1 izolacija R 220-255
- 1 opružni prsten
- 1 konzola
- 2 šesterobridna matica
- 2 šesterobridni vijak
- 2 podloška

*SAMO PO NARUDŽBI




RK Elite XT 200x220 Revision unten

Statikkonsole 5691-200



RK Elite XT 200x220 Revizija dolje

Statička konzola 5691-200




Pregled kompleta

Set-Übersicht	
Stück	Benennung
1	Abdichtband oben
1	Abdichtband unten
1	Dämmung L 200-220
1	Dämmung R 200-220
2	Federring
1	Konzole
2	Sechskantmutter
2	Sechskantschraube
2	Unterlegscheibe

Komad Naziv

- 1 brtvena traka gore
- 1 brtvena traka dolje
- 1 izolacija L 200-220
- 1 izolacija R 200-220
- 2 opružni prsten
- 1 konzola
- 2 šesterobridna matica
- 2 šesterobridni vijak
- 2 podloška




RK Elite XT 240x255 Revision unten

Statikkonsole 5692-240



RK Elite XT 240x255 Revizija dolje

Statička konzola 5692-240




Pregled kompleta

Stück	Benennung
1	Abdichtband oben
1	Abdichtband unten
1	Dämmung L 240-255
1	Dämmung R 240-255
2	Federring
1	Konsole
2	Sechskantmutter
2	Sechskantschraube
2	Unterlegscheibe

Komad Naziv

- 1 brtvena traka gore
- 1 brtvena traka dolje
- 1 izolacija L 240-255
- 1 izolacija R 240-255
- 2 opružni prsten
- 1 konzola
- 2 šesterobridna matica
- 2 šesterobridni vijak
- 2 podloška




RK Elite XT 240x255 Revision außen*

Statikkonzole 5692-240RA



RK Elite XT 240x255 Revizija vani*

Statička konzola 5692-240RA




Pregled kompleta

Set-Übersicht

Stück	Benennung
1	Abdichtband oben
1	Abdichtband unten
1	Dämmung L 240-255
1	Dämmung R 240-255 RA
2	Federring
1	Konzole
2	Sechskantmutter
2	Sechskantschraube
2	Unterlegscheibe

Komad	Naziv
1	brtvena traka gore
1	brtvena traka dolje
1	izolacija L 240-255
1	izolacija R 240-255 RA
2	opružni prsten
1	konzola
2	šesterobridna matica
2	šesterobridni vijak
2	podloška

*SAMO PO NARUDŽBI




Montageanleitung

Statikkonsole einsetzen

Upute za montažu


Umetanje statičke konzole




**Rollladenkasten zusammen-
bauen** *Sastaviti kutiju za roletu*



**Position der Statikkonsole auf Basisbrett und Deckelblende
anzeichnen** *Zabilježiti položaj statičke konzole na osnovnu dasku i
blendu poklopca*



**Frässhablone auf Deckel-
blende positionieren**
*Šablonu frezanja postaviti
na blendu poklopca*



**Ausfräsung vornehmen
10mm Fräser 20mm Anlaufing**
*Izrezati 10mm frezom 20 mm
prsten*



**Frässhablone auf Basisbrett
einrasten**
*Uklopiti šablonu frezanja
na osnovnu dasku*



Ausfräsung vornehmen
Izfrezati



**Frässhablone zur Seite
schieben und entfernen**
Šablonu frezanja gurnuti ustranu i ukloniti



**überstehenden Grat
entfernen** *Višak brida ukloniti*



**fertige Ausfräsungen in
Basis- und Deckelblende**
*Gotovi izrezi u osnovnoj
i blendi poklopca*



Rollladenkasten fertigstellen
Završiti kutiju za roletu



**Konsolen Oberteil in Roll-
ladenkasten einsetzen**
Umetnuti gornji dio konzole u kutiju

Montageanleitung

Statikkonsole einsetzen

Upute za montažu

Umetanje statičke konzole




Konsole mit Klebeband an Deckelblende fixieren

Fiksirati konzolu s ljepljivom na blendi poklopca



vorhandene Schrauben in Konsole eindrehen

Zaviti postojeće vijke u konzolu




beiliegendes Butylpad einseitig auf Deckelblende kleben

Priloženi Butylpad jednostrano zalijepiti na blendu poklopca



Dämmstücke für Statikkonsole in Rollladenkasten einsetzen
Izolacijske komade za statičku konzolu staviti u kutiju



Dämmung einsetzen und Rollladenkasten fertigstellen

Umetnuti izolaciju i završiti kutiju



Konsolen Unterteil mit Montageanleitung und Butylpad sichtbar am fertiggestellten Rollladenkasten befestigen

Donji dio konzole s uputama za montažu i Butylpad-om pričvrstiti vidljivo na završenoj kutiji za roletu



Kompriband zwischen den Stegen des Blendrahmens aufkleben und anschließend das Spezialverstärkungseisen mit dem Blendrahmen verschrauben.

Traku Kompriband zalijepiti između rebara slijepog okvira i potom posebno željezno ojačanje zaviti na slijepi okvir.

1.



Kasten schräg in das Spezialverstärkungseisen einführen und nach vorne schieben bis er einrastet.

Kutiju uvesti ukoso u posebno željezno ojačanje i gurati prema naprijed dok ne uklupi.

2.



Führungsschienen nach oben schieben bis diese bündig mit dem Blendrahmen abschließen. Anschließend die Befestigungsstiele mit dem Kasten und dem Blendrahmen verschrauben.

Vodilice gurnuti prema gore dok ne bude poravnate sa slijepim okvirom. Potom pričvrstne držače spojiti s kutijom i slijepim okvirom.

3.



Revisionsblende öffnen und die Dämmung des Kastens entnehmen. Der Rolladenbehäng muss dafür komplett abgelassen werden.

Otvoriti revizijsku blendu i izvaditi izolaciju kutije. Zavjesa rolete mora se kompletno spustiti.

4.



Den oberen Teil der Statik-Konsole durch die Ausfräsung in der Deckenblende einhängen.

Gornji dio statičke konzole zakačiti kroz izrez u blendi poklopca.

5.



Den unteren Teil der Statik-Konsole schräg durch die Ausfräsung im Basisprofil in das Spezialverstärkungseisen einsetzen und nach unten ziehen.

Donji dio statičke konzole umetnuti ukoso kroz izrez u osnovnom profilu u željezno ojačanje te povući prema dolje.

6.



Beide Teile mit den beiliegenden Schrauben verbinden. Den oberen Teil nach oben schieben, bis dieser am Sturz anliegt und anschließend fest verschrauben.

Oba dijela spojiti s priloženim vijcima. Gornji dio gurnuti prema gore dok ne nalegne na nadvoj i potom čvrsto zaviti.

7.



Die Verschraubung erfolgt in der ersten Lochreihe (2 in einer Reihe)

Uvodnica se radi u prvom redu rupa (2 u nizu).

8.



Sollte beim Bohren an dieser Stelle eine Stahlbewehrung liegen, so dient die 2. Lochreihe (4 in einer Reihe) als Ausweichmöglichkeit.

Ako prilikom bušenja na ovom mjestu bude čelična armatura, onda drugi red rupa (4 u nizu) služe kao alternativa.

9.



Die obere Ausfräsung muss mittels des beiliegenden Butylpads abgedichtet werden.

Gornji izrez mora se brtviti s priloženim Butylpadom.

10.



Das Pad mit dem Abmessungen 140x70 anlegen und im Bereich der Statik-Konsole einschneiden. Den Schnittbereich vollständig andrücken.

Jastučić (pad) mora nalijegati s dimenzijama 140x70 u urezn u području statičke konzole. Područje reza pritisnuti posve.

11.



Die untere Ausfräsung muss ebenfalls abgedichtet werden.

Donji izrez mora se također brtviti.

12.



Das Pad mit den Abmessungen 70x70 aufkleben und an allen Kanten fest andrücken.

Zalijepiti jastučić 70x70 i čvrsto pritisnuti na svim rubovima.

13.



Dämmung einsetzen.

Staviti izolaciju.

14.



Revisionsblende verschließen.

Zatvoriti revizijsku blendu.

15.

Video o montaži

QR Code skenirati ili na


www.exte.de/Statik mit System

MONTAGE VIDEO


QR Code einscannen oder unter

www.exte.de / Statik mit System





(1 : 2)



Frässhablone 5892
mit dieser Seite
am Strich Konsolenmitte
ausrichten

Konsolenmitte
sredina konzole

Šablonu frezanja 5892
poravnati sa ovom stranom
na crti sredine konzole



7. Spajanje kutije (tehnički crteži)

7. Kastenkopplung (technische Zeichnungen)

7.1 Übersicht

7.2 Einbauzeichnungen

7.3 Montageanleitung

7.1 Pregled

7.2 Crteži ugradnje

7.3 Upute za montažu




Abdeckungen Kastenkopplung

Elite XT und Exakt



Poklopci spajanje kutije Elite XT i Exact



Montageanleitung Elite XT



Kastenkopplung mit eingesetztem Blindstück

Upute za montažu

Elite XT

Spajanje kutije s umetnutim slijepim komadom



Einzelteile Abdeckprofile Außen

Pojedinačni dijelovi završnog profila vani



verschrauben oder verkeben der Winkelabdeckung mit der Außenblende
Zavijanje ili lijepljenje kutnih poklopaca s vanjskom blendom




Einzelteile Abdeckprofile Innen

Pojedinačni dijelovi završnih profila unutra



verschrauben der Winkelabdeckung mit den Innenblenden

Zavijanje kutnih poklopaca s unutarnjim blendama



Fertig verschraubte Blindstücke für Innen und Außen

Završeni slijepi komadi za unutra i vani



gekoppelte Rollladenkästen Ansicht von Außen

Spojene kutije rolete, prikaz s vana



gekoppelter RK mit eingesetztem Blindstück Außen

Spojena kutija s umetnutim slijepim komadom vani



gekoppelte Rollladenkästen Ansicht von Innen


Spojene kutije rolete, prikaz iznutra



gekoppelter RK mit eingesetztem Blindstück Innen

Spojene kutije rolete s umetnutim slijepim komadom unutra

FARBEN



Renolit-Folien (Stand 10/2015)

Standarddekor = Lagerware

Dekorbezeichnung	Dekornummer	Prägung	Exte-Kürzel	Grundk.
				smeda
Rubinrot	300305	167	RU	braun
Weinrot	300505	167	WR	braun
Hellrot/ Feuerrot	305405	167	ROT6	weiß ^{bijela}
Dunkelrot	308105	167	RO6	weiß
Ice Cream B	46838-101100		ICB	weiß
Ultramarinblau	500205	167	UB6	weiß
Schwarzblau/ Monumentenblau	500405	167	MB	braun
Brilliantblau	500705	167	BB6	weiß
Kobaltblau	501305	167	KB	braun
Stahlblau	515005	167	SB	braun
Moosgrün	600505	167	MG	braun
Smaragdgrün	611005	167	SMG6	weiß
Dunkelgrün/ Tannengrün	612505	167	TG	braun
Signalgrau glatt	700405	083	SIG6	weiß
Signalgrau*	700405	167	SI6	weiß
Basaltgrau glatt	701205	083	BGG	braun
Basaltgrau	701205	167	BG	braun
Schiefergrau glatt	701505	083	SFG	braun
Schiefergrau	701505	167	SF	braun
Anthrazitgrau glatt	701605	083	AGG	braun
Anthrazitgrau	701605	167	AG	braun
Anthrazitgrau glatt 2	701605	097	AGG-V	braun
Schwarzgrau glatt	702105	083	SWG	braun
Schwarzgrau	702105	167	SW	braun
Betongrau	702305	167	BE	braun
Graphitgrau glatt	702405	083	GGG	braun
Steingrau	703005	167	ST	braun
Achatgrau glatt	703805	083	ACG6	weiß
Achatgrau	703805	167	AC6	weiß
Quarzgrau glatt	703905	083	QGG	braun
Quarzgrau	703905	167	QG	braun
Silbergrau glatt	715505	083	SGG6	weiß
Silbergrau	715505	167	SG6	weiß
Lichtgrau glatt	725105	083	LGG6	weiß
Lichtgrau	725105	167	LG6	weiß
Braun Maron	809905	167	BM	braun
Schwarzbraun glatt	851805	083	JG	braun

FARBEN



Renolit				
Schwarzbraun	851805	167	J	braun
Schokobraun	887505	167	M	braun
Monumentengrün	992505	167	MM6	weiß
Oregon 4	1192001	167	W	braun
Eiche Dunkel	2052089	167	L	braun
Eiche Spezial	2052090	167	K	braun
Eiche Hell (Weru)	2052099	167	ZZZ	braun
Sapeli	2065021	167	G	braun
Mahagoni	2097013	167	GK	braun
Oregon 3	2115008	167	V	braun
Eiche grau (Kömmerling)	2140005	167	EG	braun
Eiche Dunkel (KBE)/ Eiche	2140006	167	U	braun
Golden Oak	2178001	167	Q	braun
Nussbaum	2178007	167	NB	braun
Winter Douglasie	3069037	167	X	braun
Bergkiefer	3069041	167	Z	braun
Mooreiche (Weru)	3118074	167		braun
Eiche Hell	3118076	168	D	braun
Eiche Mittel	3149008	167	E	braun
Streifen- Douglasie	3152009	167	Y	braun
Eiche Rustikal	3156003	167	N	braun
Macoré	3162002	167	MC	braun
Eiche Tabak	3167002	168	P	braun
Mooreiche	3167004	167	F	braun
Eiche Natur	3167011	167	NAT	braun
Astfichte	3186014	167	AF	braun
Black Cherry	3202001	155	BC	braun
Rosewood	3202002	167	ROW	braun
Asphalt	734295	195	AP	braun
Ceder Gealtert (Auslauffolie)	3099001		CG6	weiß
Silber D	2.12.76000013		SD	weiß
Silber V	2.12.76000014		SV	weiß
Reinweiß FX	02.12.91.000014-116801 (alt 915205FX)		RWF	weiß
Cremeweiß FX	02.12.11.000011-116701 (alt 137905FX)		CWF	weiß

*Folie auf Anfrage erhältlich


*Folija dostupna na upit

Änderungen unter Vorbehalt

Zadržano pravo na izmjene

standardni materijal

grau hinterlegt	siva pozadina	Standartmaterial	Lagerbestand	zaliha skladišta
vrijeme isporuke 2 - 3 tjedna				
weiß	bijela	Sonderdekor	posebni dekor	Lieferzeit 2 - 3 Wochen
od 10/2015 - vrijeme isporuke 2 - 3 tjedna				
gelb hinterlegt	žuta pozadina	Sonderdekor	posebni dekor	ab 10/2015 - Lieferzeit 2 - 3 Wochen



HORNSCHUCH-Folien Cool-Colors (Stand 06/2015)

Dekorbezeichnung	Dekornummer	Exte- Kürzel	Grundk.
Weiss Struktur	426-1809	WS-H6	w
Metbrush Aluminium	436-1001	A-H6	w
Metbrush Silver	436-1002	MS-H6	w
Metbrush Zink	436-1003	MZ-H6	w
Metbrush Platin	436-1004	MP-H6	w
Metbrush Quarzgrau	436-1005	MQG-H	b
Metbrush Anthrazitgrau	436-1006	MA-H	b
Metbrush Messing	436-1007	MME-H	b
Metbrush Mocca	436-1009	MMO-H	b
Metbrush Schoko	436-1010	MSCH-H	b
Alux Anthrazit	436-1012	ALXAG-H	b
Alux DB 703	436-1014	ALXDB-H	b
Alux Weißaluminium	436-1015	ALXWA-H	w
Alux Graualuminium	436-1016	ALXGA-H	b
Macore	436-2001	G-H	b
Sapeli	436-2002	GK-H	b
Montana Eiche Natur	436-2005	MEN-H	b
Montana Eiche Tabak	436-2007	L-H	b
Bergkiefer	436-2009	Z-H	b
Oregon braun	436-2014	W-H	b
Staufereiche Terra	436-2035	NB-H	b
Staufereiche Kolonial	436-2036	Q-H	b
Staufereiche Mocca	436-2048	STM-H	b
Sipo	436-2060	SIP-H	b
Eiche Mocca	436-2075	EM-H	b
Birke Rosé	436-3031	BI-H6	w
Noce Sorrento Natur	436-3041	NSN-H	b
Noce Sorrento Balsamico	436-3042	NSB-H	b
Cherry Amaretto	436-3043	CA-H	b
Teak Arte	436-3052	TA-H	b
Teak silver grey	436-3054	TSG-H	w
Walnuss Amaretto	436-3058	WA-H	b
Walnuss Terra	436-3059	WT-H	b
Walnuss Kolonial	436-3062	WK-H	b
Vintage Oak	436-3086	VO-H	b
Anthrazitgrau Stylo	436-4003	AGST-H	b
Anthrazitgrau	436-5003	AG-H	b
Stahlblau	436-5006	SB-H	b

FARBEN



Hornschuch			
Schwarzbraun	436-5010	J-H	b
Schokobraun	436-5011	M-H	b
Rubinrot	436-5013	RU-H	b
Moosgrün	436-5014	MG-H	b
Pastellgrün	436-5020	PG--H	w
Tannengrün	436-5021	TG-H	b
Maronbraun	436-5025	BM-H	b
Seidengrau	436-5031	SE-H6	w
Kieselgrau	436-5033	KG-H	w
Verkehrsschwarz	436-5035	VS-H	b
Betongrau	436-5038	BE-H	b
Samtgrau	436-5043	SA-H6	w
Steingrau	436-5045	ST-H	b
Silbergrau	436-5049	SG-H	w
Brilliantweiß	436-5057	BW-H6	w
Schwarzbraun matt	436-6010	JMG-H	b
Schwarzgrau SFTN matt	436-6023	SWG-H	b
Silicia SFTN matt	436-6039	SICG-H	w
Quartzgrau SFTN matt	436-6047	QGM-H	b
s-bronze matt	436-6055	BRG-H	b
Anthrazitgrau SFTN	436-7003	AGG-H	b
Schwarzgrau SFTN glatt	436-7023	SWGG-H	b
Verkehrsweiß	436-7030	VW-H	w
Achatgrau	436-7037	ACG-H	w
Quartzgrau Glatt*	436-7047	QGG-H	b
Basaltgrau SFTN	436-7048 (alt 7032)	BGG-H	b
Titanium SFTN	436-7049 (alt 7022)	TIG-H6	w
Sheffield Oak light	456-3081	SO-H	w
Beige	456-5015	B-H6	w
Hellelfenbein (genarbt)	456-5056	HE-H6	w
Papyrusweiß (genarbt)	456-5058	PW-H6	w
Beige (aus Programm genommen!)	436-5015	mit 456-5015 identisch!	w

*Folie auf Anfrage erhältlich

*Folija dostupna na upit


9,5% Aufschlag auf Dekorpreis

Änderungen unter Vorbehalt

Zadržano pravo na izmjene

Antikweiß	456-5053	AW-H6	w
Cremeweiß	456-5054	CW-H6	w

FARBEN




COVA-Folien (Stand 06/2015)

Dekorbezeichnung	Dekornummer	Exte- Kürzel	Grundk.
Mahagoni Cova	49107	G-C	b
Schwarzbraun	49116	J-C	b
Gale Grey FINESSE	49122	GGF-C	b
Hazy Grey FINESSE	49124	HGF-C6	w
Golden Oak Cova	49158	Q-C	b
Canadian (Shogun AD)	49195	CA-C	b
Montana (Shogun AC)	49197	MON-C	b
Indian (Shogun AF)	49198	IND-C	b
Nussbaum Cova	49201	NB-C	b
Slate Grey Finesse	49229	SGF-C	b
Siena Rosso (Siena PR)	49233	SR-C	b
Siena Noce (Siena PN)	49237	SN-C	b
Winchester XA	49240	WIN-C	b
Vermont (Siena PL)	49254	VER-C	b

15 % Aufschlag auf Dekorpreis

Änderungen unter Vorbehalt [Zadržano pravo na izmjene](#)

FARBEN



PRESTIGE-Folien (Stand 06/2015)

Dekorbezeichnung	Dekornummer	Exte-Kürzel	Grundk.
Crown Platin	1293001-195	CP-C	b
Quarz Platin	1293002-195	QUP-C	b
Silber Platin*	1293003-195	SGP-C6	w
Earl Platin	1293010-195	EAP-C	b
Tabasco Teak	2222004-195	TT-C	b
Berglärche*	3069047-303	BL-C	b
Irish Oak	3211005-148	IO-C	b
Irish Oak	3211005-167	IO-PC	b
Antique Oak	3211006-148	AO-C	b
Rustic Cherry	3214007-195	RC-C	b
Cherry Blossom (Cheyane)	3214008-195	CB-C	b
Soft Cherry	3214009-167	SC-PC	b
Soft Cherry	3214009-195	SC-C	b
AnTEAK	3241002-195	AT-C	b
RusTEAK	3241003-195	RT-C	b
Azul*	537205-195	AZ-C	b
Cardinal Platin*	537205-195	CAP-C	b
Empress Platin*	537205-195	EMP-C	b
Royal Platin*	537205-195	ROP-C	b
Asphalt	7342.05-195	ASP-C	b
Bronze Platin	9.1293714-119501	BRP-C	b
Pyrite	988195-195	PY-C6	w
Ash C 35*	02.12.81000065 (alt:02.12.76.000008-808302)	ASH-C	b
Trompet C32*	02.12.76.000006-808302	TRO-C	b
Moondance 31 N1	02.12.71.000018	MD-C	w

*Folie auf Anfrage erhältlich


*Folija dostupna na upit

15 % Aufschlag auf Dekorpreis

Änderungen unter Vorbehalt

Zadržano pravo na izmjene

FARBEN



Schüco Automotive Finish -Folien (Stand 06/2015)

Dekorbezeichnung	Dekornummer	Exte-Kürzel	Grundk.
Dunkelgraumetallic (SAF-DB 703 matt)	28763100	DGM	b
Graumetallic (RAL 9007 semigloss)	28763200	GRM	w
Grün Metallic (SAF-RAL 750-M semigloss)	28763400	GNM	w
Braunmetallic (SAF-RAL 350-M semigloss)	28763800	BME	b
Copper Effect (SAF-Copper-Effect) nur für den Innenbereich	28763900	CE	b
Cream Line (SAF-Cream-Line) nur für den Innenbereich	28764000	CL	w
White Line (SAF-White-Linie (PWS))	28764100	WL	w
Silbergraumetallic	RAL 9006 semigloss	SGM	w

*Folie auf Anfrage erhältlich

*Folija dostupna na upit

33 % Aufschlag auf Dekorpreis

Änderungen unter Vorbehalt [Zadržano pravo na izmjene](#)

Lieferzeit

ca. 3 - 4 Wochen

Verarbeitungsrichtlinie - Exte-Rollladenkastensysteme -

Maximalmaße Maksimalne dimenzije

Maße		max. Elementbreite
Rollladenkasten weiß	Kutija za rolete bijela	3.350 mm
Rollladenkasten Dekor außen (PVC)	Kutija za rolete dekor vani (PVC)	2.500 mm*
Rollladenkasten ALU-Blende farbig	Kutija za rolete ALU blenda u boji	3.500 mm
Rollladenkasten ALU-Blende weiß	Kutija za rolete ALU blenda bijela	4.500 mm
Rollladenkasten mit Putzwinkel außen	Kutija za rolete s T- profilom za vani	4.500 mm

*Blende max. 1/3 sichtbar

*Blenda vidljiva maks. 1/3

Bei WDVS-Systemen müssen Putzwinkel verwendet werden.

Kod WDVS sustava se profili za žbukanje moraju koristiti.

Mogućnosti visina namotaja roletne u kutiji s obzirom na konfiguraciju kutije uključujući visinu kutije:

	H	W		sa kutijom
Tip kutije	Visina (mm)	Širina (mm)	Namotaj (mm)	Max visina (mm)
Exakt 150	155	181	132	1650
Exakt 180	180	206	158	2600
Expert XT 185	185	220	153	2620(2450*)
Elite XT 200	200	220	158	2800(2600*)
Elite XT 240	240	255	190	3200(2800*)

NAPOMENA: vrijednosti se odnose na lamelu 37mm i osovinu 40
*sa komaricom

Hinweis:






bei niedrigeren Temperaturen (Frühjahr/Herbst) kann es zu einer Verhärtung der Bürsten kommen, welches ein Unterstützen der Zugschiene beim Einlaufen in den Rollladenkasten notwendig macht.

Na niskim temperaturama (proljeće/jesen) može doći do otvrdnjenja četkica, što čini nužnim podupiranje vlačne tračnice pri uvođenju u kutiju za rolete.

Motorlagerung	Ležaj motora	Zasun EXAKT	Držać ležaja EXPERT XT	Držać ležaja ELITE XT
Motorlagerung		Schieber EXAKT	Lagerplatte EXPERT XT	Lagerscheibe ELITE XT
max. Behanggröße pro Antrieb		7 m ²	7 m ²	7 m ²

maks. visina vješanja po pogonu

Führungsschienen **Vodilice**

	Der Abstand zwischen den Nippelschrauben sollte 300 mm nicht überschreiten. Bei Verwendung der abgewinkelten Befestigungsstiele muss die Führung ausgeklinkt werden und die erste Nippelschraube wird 100 mm von der Oberkante Fenster gemessen verschraubt. Razmak između vijaka ne bi trebao prekoračiti 300 mm. Kod uporabe pričvrstnih držača pod kutom, vodilica se mora otkapati te najprije vijak 100 mm zaviti mjereno od gornjeg ruba prozora.
	Die Führungsschiene muss versetzt zur Endposition auf den Rahmen aufgebracht werden und danach auf ihre endgültige Lage hinter die Nase der Anschlagleiste geschoben werden. Vodilica se mora postaviti na okvir pomjereno prema krajnjem položaju te potom gumuti na svoj konačan položaj iza jezička granične lajsne. ! Achtung: Pozor: Bei dem Einsatz von Mini-Führungsschienen müssen diese zusätzlich im Einlaufbereich angeschrägt werden. Kod korištenja Mini vodilica, one se moraju dodatno skositi u području ulaza.
	! Achtung: die Führungsschienen müssen zusätzlich gegen verrutschen gesichert werden. Das geschieht bei den seitlichen Führungsschienen durch verschrauben mit dem Befestigungsstiel oder durch Verschrauben der Führungsschiene direkt mit dem Rahmen. Vodilice se moraju dodatno osigurati od otklizavanja. To se radi kod bočnih vodilica zavijanjem na pričvrstne držače ili zavijanjem vodilice izravno s okvirom.
	Die mittlere Führungsschiene muss im unteren Bereich direkt mit dem Rahmen verschraubt werden. Srednja vodilica mora u donjem dijelu biti spojena izravno s okvirom.
	Bei Aluminium-Führungsschienen und Einsätzen muss der eingesetzte Keder durch Einpressen oder Verkleben vor Verrutschen gesichert werden. ! Hinweis: Vor der Verwendung von Exte Führungsschienen und Einsätzen mit Kedern oder Bürsten, muss die Funktion in Kombination mit dem eingesetzten Behang durch den jeweiligen Verarbeiter geprüft werden.

Kod aluminijskih vodilica i umetaka se korišteni keder mora osigurati utiskivanjem ili lijepljenjem od pomjeranja.

Napomena:

Prije uporabe Exte vodilica i umetaka s kederima ili četkicama, mora se provjeriti funkcija u kombinaciji s korištenim zavjese.

Dekorprofile




2 cm

Aus produktionstechnischen Gründen müssen bei folierten Profilen die ersten **2 cm** an beiden Enden abgeschnitten werden da dort eine vollflächige Verklebung der Folie nicht garantiert werden kann.

Iz proizvodno-tehničkih razloga se profili obloženi folijom moraju odsjeći 2 cm na krajevima, jer se tu ne može jamčiti potpuno lijepljenje folije.

Adapterprofil




Das Adapterprofil wird in den jeweiligen passenden Rahmen eingeklipst und kann zusätzlich verschraubt werden. Es ist kein Kompriband zwischen den Kammern notwendig.

Das Adapterprofil wird **40 mm** kürzer als der Rahmen geschnitten. In dem Bereich zwischen Kopfstück und Rahmen, wo das Adapterprofil fehlt, muss mit einem geeigneten Dichtstoff abgedichtet werden.

Profil adaptera uklopi se u odgovarajući okvir i može se dodatno zaviti. Nije potrebna traka Kompriband između komora.

Profil adaptera se reže 40 mm kraće nego okvir. U području između glave i okvira, gdje nedostaje profil adaptera, mora se brtviti prikladnim brtvilom.

Spezialverstärkungseisen



Das Spezialverstärkungseisen dient zur Verstärkung des Blendrahmens und wird mit jeweils passenden Rastern alle **250 mm bzw. durch jede vierte Aufnahme** mit dem Blendrahmen verschraubt.



Achtung:

vor der Montage des Spezialverstärkungseisens, immer ein Kompriband auf den Rahmen aufkleben.

Das Spezialverstärkungseisen wird **40 mm** kürzer als der Rahmen geschnitten. In dem Bereich zwischen Kopfstück und Rahmen, wo das Spezialverstärkungseisen fehlt, muss mit einem geeigneten Dichtstoff abgedichtet werden.

Empfohlen wird das Spezialverstärkungseisen bei Elementbreiten ab **1.600 mm**. Bei Stulpelementen ist es ratsam immer das Spezialverstärkungseisen zu verwenden.

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Bausituation empfehlen wir bei Kästen mit Überbreite eine zusätzliche Befestigung nach oben durchzuführen, mittels Statikkonsole oder Eindrehankern.

Die statische Auslegung obliegt dem Fensterhersteller.


Statische dizajn u nadležnosti je proizvođača prozora.

Rechenwerte: $I_x = 0,18 \text{ cm}^4$ $I_y = 8,07 \text{ cm}^4$

Vrijednosti računanja:

Posebna željezna ojačanja služe za pojačanje slijepog okvira i zavijaju se s odgovarajućim rasterima svakih 250 mm odnosno kroz svaki prihvatnik sa slijepim okvirom. Pozor: Prije montaže posebnih željeznih ojačanja uvijek zalijepiti Kompriband traku na okvir. Posebno željezno ojačanje se reže 40 mm kraće nego okvir. U području između glave i okvira, gdje nedostaje željezno ojačanje, mora se brtviti prikladnim brtvilom. Posebna željezna ojačanja preporučaju se kod širina elemenata većih od 1.600 mm. Kod okomitih prečki preporuča se uvijek korištenje posebnih željeznih ojačanja. Uzimajući u obzir određenu situaciju preporučamo kod kutija s velikim širinama dodatno pričvršćivanje prema gore pomoću statičke konzole ili sidrenja.

Lärmverschlussleiste



Bei der Montage ist darauf zu achten das an beiden Enden die Rollladenendleiste mind. **27 mm** heraussteht um eine Beschädigung der Führungsschiene zu vermeiden.

Die Verschraubung sollte an beiden Enden sowie alle **200 mm** erfolgen.



Achtung:

Bei dem Einsatz von mechanischen Motoren in Kombination mit der Lärmverschlussleiste kann es durch verstellen der Endlagen zu Beschädigungen kommen.

Auf Basis der allgemeinen Bedienungsanleitung empfehlen wir folgende Antriebsarten:

Gurtzug, Kurbelgetriebe, elektronischer Motor mit Drehmoment Endabschaltung.


Motoren die in der oberen Endlage entlasten, so dass die Lärmverschlussleiste nicht vollständig anliegen kann, sind nicht zulässig.

Getestet und freigegeben wurden: Somfy Illmo 1+2; Geiger SOLIDline

Eine Verwendung anderer Motoren ist möglich, muss aber vom Verarbeiter geprüft werden.


Kod montaže treba paziti da završna lajsna rolete na oba kraja strši minimalno 27 mm radi sprječavanje oštećenja vodilice. Pričvršćivanje se radi na oba kraja kao i svakih 200 mm. Pozor: Kod korištenja mehaničkih motora u kombinaciji sa zapornom lajsnom protiv buke može doći do oštećenja uslijed pomjeranja krajnjih položaja. Na temelju općih uputa za rad preporučamo sljedeće načine pogona: Uže, mehanizam s kurbлом, elektronički motor s isključenjem s okretnim momentom. Motori koji rasterećuju u gornjem krajnjem položaju, tako da se zaporna lajsna protiv buke ne može potpuno položiti, nisu dozvoljeni. Testirani i odobreni su: Somfy Illmo 1+2; Geiger SOLIDline. Moguće je koristiti i druge motore, ali to mora provjeriti montažer.

Schallschutzprofil + Abrollprofil



Abrollprofil 5902

Klizni profil



Schallschutzprofil 5900
Profil za zvučnu izolaciju

Nach Einführung der neuen EnEV 2014 am 01.05.2014 müssen alle Kastengrößen des Elite XT mit Öffnung nach unten oder innen (ohne Insektenschutz), entweder mit dem Schallschutzprofil 5900* oder dem neuen Abrollprofil 5902* ergänzt werden.

Eine Bauweise mit dem vergrößerten Auslassschlitz ist somit nicht mehr zulässig.

*nicht kombinierbar mit Fensterinsektenschutz

Nakon uvođenja novog standarda EnEV 2014 dana 01.05.2014. sve veličine kutija od Elite XT s otvorom prema dolje ili unutra (bez komarnika), moraju se dopuniti s profilom za zvučnu izolaciju 5900* ili novim kliznim profilom 5902*.

Konstrukcija s povećanim izlaznim procjepom tako više nije dozvoljena.

*ne može se kombinirati s komarnikom za prozore

Abrollböcke und Gleiter



Je nach Art, Beschaffenheit und Breite des Rollladenpanzers kann es beim Bedienen zu Berührungen mit dem Basisprofil und damit zu einem unruhigen Lauf und Geräuschentwicklung kommen. Das ist nach technischem Stand normal und berechtigt den Endkunden nicht zu Reklamationen.

Wir empfehlen daher grundsätzlich den Einsatz einer 4,5 x 6,7mm Bürste. Eine Verringerung dieser Effekte kann auch durch Abrollböcke oder Gleiter erzielt werden. Dabei ist zu beachten, dass ein Abrollbock oder ein Gleiter immer Schleifspuren auf dem Panzer hinterlässt. Diese Schleifspuren sind nicht vermeidbar und kein Reklamationsgrund.

Wenn möglich ist ein Abrollbock oder ein Gleiter in den nicht sichtbaren Bereich zu legen, z.B. hinter Kämpfer- oder Stulp-Profile.

Die Anzahl und Abstände von Abrollböcken und Gleitern sind abhängig von Elementbreite und eingesetztem Panzer und liegen im Ermessen des Konfektionärs.

Besondere Aufmerksamkeit ist geboten bei Verschmutzungen des Panzers, z.B. im Baustellenbetrieb. Durch Schmutzpartikel, die sich auf dem Panzer abgelagert haben, können sich die Schleifspuren drastisch verstärken. In jedem Fall sollte eine Reinigung des Panzers vor Inbetriebnahme erfolgen.

Bei Aluminium Panzern dürfen Gleiter nicht eingesetzt werden.

Ovisno o vrsti, svojstvu i širini kućištu rolete može kod upravljanja doći do dodira s osnovnim profilom te tako do nemirnog rada i stvaranja buke. To je prema tehničkom stanju normalno i ne ovlašćuje krajnjeg kupca na reklamacije. Stoga načelno preporučamo uporabi četkice 4,5 x 6,7mm. Smanjenje tog efekta može se također postići potpornim valjcima ili klizačima.

Pritom treba paziti da potporni valjak ili klizač uvijek ostavlja tragove na lamelama.

Ti tragovi ne mogu se izbjeći i nisu razlog za reklamaciju.


Ako je moguće, potporni valjak ili klizač stavite u nevidljivo područje, npr. iza profila prečke.

Broj i razmak potpornih valjaka i klizača ovise o širini elementa i korištenim lamelama te o procjeni dizajnera.

Posebnu pozornost treba posvetiti onečišćenju lamela, npr. u radu na gradilištu. Čestice onečišćenja koje se talože na lamelama, mogu drastično pojačati tragove klizanja. U svakom slučaju treba očistiti lamele prije početka rada.

Kod aluminijskih lamela ne smiju se koristiti klizači.

Doppelkopfstücke EXPERT XT



Die Doppelkopfstücke beim EXPERT XT 165x220, 185x220 und 220x255 müssen zusätzlich mit PVC Kleber fixiert werden!

Dvostruke glave kod EXPERT XT 165x220, 185x220 i 220x255 moraju se dodatno fiksirati s PVC ljepljivom!

Verarbeitungsrichtlinie - Putzanschlüsse -

Diese Verarbeitungsrichtlinie zitiert in Auszügen die Richtlinie „Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und trockenbau“ Ausgabe 2010, eine gemeinsame Richtlinie der Berufsverbände: Fachverband für Ausbau und Fassade - Baden-Württemberg, Fachverband Glas Fenster Fassade - Baden Württemberg und Bundesverband Rollläden + Sonnenschutz e.V.

Ova smjernica za obrađivanje citira u izvadcima Smjernicu Priklučci na prozorima i roletama kod sustava žbukanja, toplinske izolacije i suhe gradnje. Izdanje 2010, zajedničku smjernicu strukovnih udruga:


1. Allgemein

1. Općenito

Bauteilanschlüsse müssen vom Planer aufgenommen und geplant werden. Planungsaufgaben gehören in der Regel nicht zum Aufgabenbereich des Fachunternehmers. Ist jedoch kein Planer beauftragt, so obliegt die Planungsleistung dem Fachunternehmer. Damit ist in diesem Fall das Unternehmen gemeint, welches die Fenster einbaut. Der Rollladen-Konfektionär ist daher immer auf genaue Angaben durch den Besteller angewiesen. Wir empfehlen zur Vermeidung von Missverständnissen eine sorgfältige und ausführliche Auftragsbestätigung.

Priklučke građevnih dijelova mora planirati planer. Zadaci planiranja ne pripadaju u pravilu u područje zadaća specijalizirane tvrtke. Ako međutim planer nije angažiran, onda je planiranje u nadležnosti specijalizirane tvrtke. U tom slučaju se time misli na tvrtku koja ugrađuje prozore. Konfektionar rolete je stoga uvijek upućen na točne podatke od naručitelja. Radi sprječavanja nesporazuma preporučamo pažljivo i detaljno potvrđivanje naloga.


2. Putzanschluss außen – Putzwinkel



- Der vorstehende Steg der Putzwinkel am Rollladenkasten darf seitlich nicht in den Putz hineinstehen. Ggf. sind hineinstehende Stücke ab zu trennen.
- Der Putzwinkel ist grundsätzlich nicht als Putzabschlussschiene vorgesehen. Die Eignung als Putzabschlussschiene ist durch den Fachunternehmer (Putzfirma) zu prüfen und ggf. mit einem zusätzlichen Putzabschlussprofil zu ergänzen.

- Istaknuta lamela profila za žbukanje na kutiji za roletu ne smije bočno ulaziti u žbuku. Po potrebi se ti komadi odvoje.
- Profil za žbukanje načelno nije predviđena kao završna lajsna za žbuku. Prikkladnost kao završne lajsne za žbuku treba provjeriti specijalizirana tvrtka (tvrtka za žbuku) te eventualno dopuniti s dodatnim završnim profilom za žbuku.


3. Putzanschluss außen – Wärmedämmverbund-Systeme



- Wird das Fenster so eingebaut, das der Rollladenkasten in der Dämmebene steht, so wird der Rollladenkasten üblicherweise vom Konfektionär nicht mit einer Putzträgerplatte ausgeliefert. Das Überdämmen des Rollladenkastens erfolgt bauseitig mit einer Mindestdicke von 40 mm.
- Zur Überdämmung des Rollladenkastens werden handelsübliche Dämmplatten und dafür geeigneter Kleber verwendet.

- Ako se prozor ugrađuje tako da se kutija rolete nalazi u razini izolacije, onda se kutija roleteobično isporučuje bez nosive ploče za žbuku. Izoliranje kutije za roletu vrši se lokalno s minimalnom debljinom od 40 mm.
- Za izoliranje kutije za roletu koriste se uobiačjene izolacijske ploče i prdviđeno ljepilo.

4. Putzanschluss außen – monolithische Bauweise



- Wird der Rollladenkasten in monolithischem Mauerwerk verbaut, wird der Rollladenkasten üblicherweise vom Konfektionär mit einer Putzträgerplatte in einer Mindestdicke von 40 mm ausgerüstet.
- Bauseitig ist dafür zu sorgen, dass das notwendige Aufbringen von Armierungsgewebe fachgerecht erfolgt. Insbesondere den Stoßstellen zwischen Rollladenkasten und Mauer ist dabei besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

a. Ako se kutija za roletu ugrađuje u monolitni zid, konfektionar obično opremi kutiju za rolete s nosivom pločom za žbuku minimalne debljine od oko 40 mm.

b. Lokalno treba osigurati stručno postavljanje armiranog platna. Posebnu pozornost treba posvetiti udarnim mjestima između kutije za rolete i zida.

5. Putzanschluss außen – Anschlussfugen




Hinweis:

- Die fachgerechte Abdichtung der Anschlussfugen ist bauseitig auszuführen.

a. Ispravno brtvljenje priključnih fuga radi se lokalno

6. Putzanschluss innen



- Der vorstehende Steg der Putzwinkel am Rollladenkasten darf seitlich nicht in den Putz hineinstehen. Ggf. sind hineinstehende Stücke ab zu trennen.
- Der Putzwinkel ist grundsätzlich nicht als Putzabschlusschiene vorgesehen. Die Eignung als Putzabschlusschiene ist durch den Fachunternehmer (Putzfirma) zu prüfen und ggf. mit einem zusätzlichen Putzabschlussprofil zu ergänzen.
- Wird der Rollladenkasten innen verputzt, bringt der Konfektionär üblicherweise eine Putzträgerplatte in einer Mindestdicke von 10 mm auf.
- Bauseitig ist dafür zu sorgen, dass das notwendige Aufbringen von Armierungsgewebe fachgerecht erfolgt. Insbesondere den Stoßstellen zwischen Rollladenkasten und Mauer ist dabei besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

a. Istaknuta lamela profila za žbukanje na kutiji za roletu ne smije bočno ulaziti u žbuku. Po potrebi se ti komadi odvoje.



b. Profil za žbukanje načelno nije predviđena kao završna lajsna za žbuku.

Prikladnost kao završne lajsne za žbuku treba provjeriti specijalizirana tvrtka (tvrtka za žbuku) te eventualno dopuniti s dodatnim završnim profilom za žbuku.

c. Ako se kutija za roletu unutra žbuka, konfektionar obično osigurava nosivu ploču za žbuku minimalne debljine od 10 mm.

d. Lokalno treba osigurati stručno postavljanje armiranog platna. Posebnu pozornost treba posvetiti udarnim mjestima između kutije za rolete i zida.

7. Rollladenführungsschienen



- a. Rollladenbauteile aus Kunststoff sind auf Grund ihrer Materialeigenschaften thermisch verformbar. Einwirkungen von hohen Temperaturen und gleichzeitiger Gewichts- oder Druckbelastung können zu dauerhaften Verformungen führen. Die äußeren Putzanschlüsse dürfen daher keinen Druck auf die Rollladenführungsschienen ausüben.
- b. Die Rollladenführungsschienen müssen innerhalb der Fensterbankaufkantung / Bordstück stehen.
- c. Die Montage von doppelten Rollladenführungsschienen im seitlichen Anschlussbereich ist zulässig.
- d. Der abnehmbare Teil 5081 der zweiteiligen Führungsschiene 5099 für Revision außen und Raffstore darf nicht überputzt werden.

a. Komponente rolete od plastike mogu se zahvaljujući svojstvima materijala termički deformirati. Utjecaji visokih temperatura te istodobna tlačna i opterećenja težinom mogu dovesti do trajnog izobličenja. Vanjski priključci na žbuku ne smiju stoga pritiskati na vodilice rolete.

b. Vodilice rolete moraju ostati unutar brida prozorske daske / bordure.

c. Montaža dvostrukih vodilica rolete dozvoljena je u bočnom priključnom području.

d. Odvojivi dio 5081 dvodijelne vodilice 5099 za reviziju vani i Raffstore ne smije se žbukati.

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

EMPFEHLUNGEN FÜR EIN LANGES INSEKTENSCHUTZLEBEN

UPUTE ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE

PREPORUKE ZA DUGOVJEČAN KOMARNIK



WICHTIG

Bitte **lesen** Sie diese **Anleitung** vor der ersten **Bedienung** **aufmerksam** durch und **beachten** Sie vor allem die **Sicherheitshinweise**. Schäden, die durch **Nichtbeachtung** der Bedienungs- und Wartungsanleitung entstehen, unterliegen **nicht** der **Gewährleistung**. **Bewahren** Sie dieses Dokument bis zur Entsorgung gut **auf** bzw. geben Sie es **beim Verkauf mit**, es enthält auch **Hinweise** zur **Wartung** und **Instandsetzung**.

Dieser Insektenschutz wurde Ihnen von **Fachleuten** des Rollladen- und Sonnenschutztechnik-Handwerks **geliefert** und **eingebaut**. **Reparaturen** und **Demontage** dürfen **nur** durch dafür **ausgebildetes Fachpersonal** erfolgen. Nehmen Sie **selbst keine Veränderungen** am Produkt vor. Eine **sichere Handhabung** ist dann **nicht mehr gewährleistet**.

Pročitajte pažljivo ove Upute prije prve uporabe i pridržavajte se ponajprije sigurnosnih uputa. Štete nastale uslijed nepridržavanja Uputa za rukovanje i održavanje ne podliježu jamstvu. Čuvajte dobro ovaj dokument do zbrinjavanja odnosno dajte ga u slučaju prodaje, sadrži također upute za servisiranje i održavanje. Ovaj komarnik su Vam isporučili i ugradili stručnjaci za tehniku roleta i zaštite od Sunca. Popravke i demontažu smije samo obavljati obučeno stručno osoblje. Ne poduzimajte samostalno nikakve izmjene na proizvodu. Sigurno rukovanje tada više nije zajamčeno.

Sicherheitshinweise für Insektenschutzsysteme

Sigurnosne upute za sustave komarnika



VORSICHT

OPREZ

Produktbeschädigung durch unsachgemäße Bedienung!

Insektenschutz-Rollo bei Vereisung, Schnee oder starkem Wind nicht herunterziehen!

Heruntergezogenes Insektenschutz-Rollo bei Vereisung nicht hochfahren!

Oštećenje proizvoda uslijed nestručnog rukovanja!

Rolo komarnik se kod zaleđivanja, snijega ili jakog vjetra ne

spušta! Spušteni rolo komarnik ne podizati kod zaleđivanja!




ACHTUNG!

POZOR!

Bei niedrigen Temperaturen kann es zu einem Verhärten der Bürsten kommen, welches dazu führt dass sich das Insektenschutz-Rollo nicht mehr richtig aufwickelt. Dies kann zu Funktionsstörungen und Beschädigungen des Gewebes führen.

Na niskim temperaturama može doći do otvrdnjavanja četkica, što čini da se rolo komarnik više ne može namotati. To može dovesti do funkcijskih smetnji oštećenja mrežice.



- C°

Verhärtung der Windstoppbürsten bei niedrigen Temperaturen!

Otvrdnjavanje četkica protiv vjetra na niskim temperaturama!



ACHTUNG!

POZOR!

Die Insektenschutzgewebe von Rollos sind mittels einer Federwelle vorgespannt. Bei unsachgemäßer Demontage der Gewebewelle besteht erhebliche Verletzungsgefahr. Kontaktieren Sie deshalb für Wartungs- und Reparaturarbeiten immer einen zuständigen Fachbetrieb.

Mrežica rolo komarnika prednapeta je pomoću opružne osovine. Kod nestručne demontaže osovine mrežice postoji znatna opasnost od ozljede. Za servisiranje i popravke se stoga uvijek obratite nadležnom servisu.



ACHTUNG!


POZOR!

Insektenschutzgitter eignen sich nicht als Absturzsicherung für Kleinkinder und Haustiere. Sie dürfen nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Bedienungsanleitung bedient werden. Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.

Mrežice komarnika nisu prikladne kao oslonac za malu djecu i kućne ljubimce. Smiju se koristiti samo u tehnički besprijeckornom stanju te namjenski, svjesni sigurnosti i opasnost uz pridržavanje Uputa za rukovanje. Smetnje koje mogu utjecati na sigurnost treba odmah otkloniti.

BEDIENUNGSANLEITUNG FENSTER INSEKTENSCHUTZ

UPUTE ZA RUKOVANJE KOMARNIKOM ZA PROZORE



Zum Schließen:

1. Zugschiene (a.) gleichmäßig nach unten am Riegel (b.) vorbeiziehen
2. Zugschiene weiter nach unten ziehen bis zum Anschlag
3. Zugschiene nach außen kippen und hinter dem Riegel einrasten

Za zatvaranje:

1. Vlačnu tračnicu (a.) ravno povući prema dolje pored zasuna (b.)
2. Vlačnu tračnicu povlačiti dalje prema dolje do graničnika
3. Vlačnu tračnicu nakrenuti prema vani i uklopiti iza zasuna



Die Griffleiste muss beidseitig einrasten!

Zum Öffnen:

1. Zugschiene in der Mitte nach unten drücken

Letva rukohvata mora obostrano uklopiti!


Za otvaranje:

1. Vlačnu tračnicu pritisnuti u sredini prema dolje



Beim Entriegeln des Insektenschutzes ohne Bremse ist zu beachten, dass die Gaze so weit wie möglich nach oben geführt wird um Beschädigungen durch zu schnelles oder ruckartiges Einfahren zu verhindern.

Kod deblokiranja komarnika bez kočnice treba paziti da se mrežica što je moguće više podigne radi sprječavanja oštećenja uslijed prebrzog ili trzajnog uvlačenja.



Die Zugschnur samt Perlkorn (e.) ermöglicht ein Abrollen des Insektenschutzes auch bei höheren Elementen. Bei eingerolltem Insektenschutz kann die Zugschnur durch gegenläufiges auseinanderziehen der beiden Halterungen (f.) bündig unter der Zugschiene fixiert werden.


Alternativ kann das Perlkorn auch seitlich in die Insektenschutzführung (c.) gesteckt werden um einen Kontakt mit dem Fenster (d.) bei Wind zu verhindern.

Potezno uže zajedno sa ciljnikom (e.) omogućuje odmotavanje komarnika i kod viših elemenata. Kod namotanih komarnika se potezno uže opozitnim razvlačenjem dvaju držača (f.) može poravnato fiksirati ispod vlačne tračnice.

Alternativno se ciljnik može utaknuti i bočno u vodilicu komarnika (c.) radi sprječavanja kontakta s prozorom (d.) kod vjetra.

BEDIENUNGSANLEITUNG TÜR INSEKTENSCHUTZ

UPUTE ZA RUKOVANJE KOMARNIKOM ZA VRATA



Zum Schließen:

1. Zugschiene (a.) gleichmäßig zur Seite heraus ziehen
2. Zugschiene weiter bis zum Anschlag ziehen
3. Zugschiene nach innen kippen und hinter dem Riegel (b.) einrasten

! Die Griffleiste muss oben und unten einrasten!

Za zatvaranje:

1. Vlačnu tračnicu (a.) povući ravnomjerno ustranu
2. Nastaviti vući do graničnika
3. Vlačnu tračnicu nakrenuti prema unutra te uklopiti iza zasuna (b.)

Letva rukohvata mora uklopiti gore i dolje!

Zum Öffnen:

1. Zugschiene nach außen kippen
2. Zugschiene an dem Riegel vorbei führen
3. Zugschiene fest halten bis das Insektenschutz Rollo (c.) komplett eingezogen ist

! Beim Entriegeln des Insektenschutzes ist zu beachten, dass die Gaze bis zum Endpunkt geführt wird um Beschädigungen durch zu schnelles oder Ruckartiges Einfahren zu verhindern.

Za otvaranje:

1. Vlačnu tračnicu nakrenuti prema vani
2. Vlačnu tračnicu provesti pokraj zasuna
3. Vlačnu tračnicu čvrsto primiti dok rolo komarnik (c.) ne bude posve uvučen

Kod deblokiranja komarnika treba paziti da se mrežica vodi do krajnje točke radi sprječavanja oštećenja uslijed prebrzog ili naglog uvlačenja.



1. Materialeigenschaften

Verschleißteile unterliegen einer technisch natürlichen Veränderung durch UV-Strahlen-, Wärme- und Wassereinflüsse, welche zu Dehnung, Schrumpfung und Ausbleichung führen kann und dadurch möglichen Einfluss auf das Schließverhalten nimmt.

2. Ersatzteile und Reparatur

Zum Austausch von verschlissenen oder defekten Teilen, dürfen nur die freigegebenen Ersatzteile verwendet werden, ansonsten erlischt jeglicher Gewährleistungs- und Garantieanspruch. Unzureichende Kenntnisse bzw. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise führen zum Verlust jeglicher Haftungsansprüche. Reparatur nur von einem Fachbetrieb durchführen lassen! Um die Funktion Ihres Insektenschutz-Rollos auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienzustand nicht zu verändern, dürfen nur Original EXTE Ersatzteile verwendet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachbetrieb.

3. Lichtspalt bei Bürstendichtungen

Um eine insektendichte Verbindung zwischen Insektenschutzgitter und Fensterelement zu erreichen, werden Bürsten als Abdichtung verwendet. Bedingt durch verschiedene Einbausituationen, z.B. stark gesoftete Blendrahmen, kann ein Lichtspalt zwischen Bürste und Blendrahmen sichtbar werden. Dies ist kein Mangel, da ein vermeintlich großer Lichtspalt richtig gemessen nur wenige zehntel Millimeter aufweist und somit kleiner als die Lichte Öffnung des Insektenschutzgewebes ist.

4. Fiberglasgewebe

Das Gewebe besteht aus kunststoffummanteltem Fiberglas und zeichnet sich vor allem durch seine gute Reißfestigkeit und hohe Verwitterungsbeständigkeit aus. Wenn sich aber auf dem Insektengewebe zum Beispiel Insekten- oder Schmutzreste ablagern, können diese von Wespen und Vögeln gefressen werden. Dies kann zu kleinen Löchern im Gewebe führen. Fett- und Schmutzreste, die nicht entfernt werden, können zusätzlich die Oberfläche des Gewebes angreifen und zu Geruchs-beinträchtigungen führen. Diesen Fällen können Sie vorbeugen, indem Sie Insekten- und Schmutzreste auf dem Gewebe entfernen.

5. Reinigung des Produktes

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten empfehlen wir Ihnen, die Oberfläche des Produktes **regelmäßig** jedoch mindestens einmal pro Jahr zu reinigen. Eine Erstreinigung, z. B. erst nach Jahren seit der Inbetriebnahme, kann keinen Neuzustand der Behänge erreichen. Aus den Pflegehinweisen können keinerlei Ersatzansprüche geltend gemacht werden, da die Ergebnisse im Einzelfall von vielen, sehr unterschiedlichen Einflüssen abhängig sind.

VORSICHT Produktbeschädigung durch unsachgemäße Reinigung!

Keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme und Lösungsmittel wie z. B. Alkohol oder Benzin verwenden!

Vorgehen beim Reinigen: Oberflächen und Behang mit einem feuchten Tuch reinigen!

Aluminium-Oberflächen mit einem geeigneten Reiniger (z. B. handelsübliche Reinigungsmittel oder

Haushaltsreiniger) reinigen! Staub oder Verschmutzungen aus den Führungsschienen entfernen!

Verschmutzungen mit einer weichen Bürste oder einem Handfeger vom Produkt entfernen!

6. Wartungshinweise

Das Produkt **muss** regelmäßig, jedoch mindestens einmal pro Jahr, gewartet werden. Produkt auf sichtbaren Verschleiß und auf Standfestigkeit (z. B. Führungsschienen auf festen Sitz) überprüfen! Funktionsprüfung durchführen!

7. Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche. Voraussetzung ist die regelmäßige Wartung. Von der Gewährleistung ausgenommen sind Verschleißteile und dem Stand der Technik entsprechende optische Veränderungen (z. B. Ausbleichen von Oberflächen durch UV-Strahlen).

Verschleißteile sind: Federmechanik, Insektenschutzgewebe

1. Svojstva materijala- Potrošni dijelovi podložni su tehnički prirodnoj promjeni uslijed UV zračenja, toplinskih i utjecaja vode, koji dovode do širenja, stezanja i blijedenja te time mogu utjecati na ponašanje kod zatvaranja.

2. Rezervni dijelovi i popravak- Za zamjenu potrošnih ili pokvarenih dijelova smiju se koristiti samo odobreni rezervni dijelovi, inače se gubi svako jamstveno pravo. Nedovoljno poznavanje odnosno nepridržavanje sigurnosnih uputa vodi do gubitka jamstvenih prava. Neka popravke obavlja specijalizirani servis! Da bi funkcija rolo komarnika bila trajno osigurana i odobreno stanje serije ostalo nepromijenjeno, smiju se koristiti samo originalni EXTE rezervni dijelovi. Po potrebi se obratite specijaliziranom servisu.

3. Svjetlosni procjep kod brtvi s četkicom- Za postizanje spoja nepropusnog za insekte između zaštitne mrežice i elementa prozora koriste se četkice kao brtva. Uvjetovano različitim situacijama ugradnje, npr. zaobljeni slijepi okviri, može biti vidljiv svjetlosni procjep između četkice i slijepog okvira. To nije nedostatak budući da veliki svjetlosni procjep ispravno izmjereno iznosi samo nekoliko desetina milimetra te je time manji od otvora mrežice komarnika.

4. Mrežica od staklenih vlakana- Mrežica se sastoji od staklenog vlakna obloženog plastikom i odlikuje se ponajprije velikom otpornosti na trganje te velikom otpornosti na vremenske uvjete. Ako se pak na mrežici talože npr. ostaci insekata ili onečišćenja, mogu ih gristi pčele i ptice. To može dovesti do rupca u mrežici. Ostaci masti i onečišćenja koji se ne odstrane, mogu dodatno napasti površinu mrežice te dovesti do stvaranja neugodnih mirisa. Te slučajeve možete prevenirati uklanjanjem ostataka insekata i onečišćenja s mrežice.

5. Čišćenje proizvoda- Za dug vijek trajanja preporučamo da se površina proizvoda redovito čisti najmanje jedanput godišnje. Prvo čišćenje, npr. godinama nakon početka uporabe, ne može postići novo stanje zavjese. Iz uputa za njegu ne mogu se ostvarivati nikakva prava, jer rezultati u pojedinačnom slučaju ovise o mnogim, vrlo različitim utjecajima.

OPREZ -Oštećenje proizvoda uslijed nestručnog čišćenja! Ne koristiti sredstva za ribanje ili spužve za ribanje te otapala poput alkohola ili benzina! Postupanje pri čišćenju: Površine i mrežicu čistiti vlažnom krpom! Aluminijske površine čistiti s prikladnim sredstvom za čišćenje (npr. uobičajeno sredstvo za čišćenje ili kućno sredstvo za čišćenje)! Prašinu i onečišćenja odstraniti iz vodilica! Onečišćenja odstraniti mekanom četkicom ili ručnom metlicom s proizvoda!

6. Upute za servisiranje- Proizvod se mora redovito, no minimalno jedanput godišnje servisirati. Provjeriti proizvod na vidljivo trošenje i čvrstoću (npr. čvrst dosjed vodilica)! Obaviti funkcijsku provjeru!

7. Jamstvo- Važe zakonski rok zastare za jamstvena prava. Preduvjet je redovito servisiranje. Iz jamstva su izuzeti potrošni dijelovi i optičke promjene koje odgovaraju stanju tehnike (npr. blijedenje površina uslijed UV zračenja). Potrošni dijelovi su: opružna mehanika, mrežica komarnika

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

EMPFEHLUNGEN FÜR EIN LANGES ROLLADENLEBEN

PREPORUKE ZA DUGOVJEČNE ROLETE
UPUTE ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE



WICHTIG

Bitte **lesen** Sie diese **Anleitung** vor der ersten **Bedienung** **aufmerksam** durch und **beachten** Sie vor allem die **Sicherheitshinweise**. Schäden, die durch **Nichtbeachtung** der Bedienungs- und Wartungsanleitung entstehen, unterliegen **nicht** der **Gewährleistung**. **Bewahren** Sie dieses Dokument bis zur Entsorgung gut **auf** bzw. geben Sie es **beim Verkauf mit**, es enthält auch **Hinweise** zur **Wartung** und **Instandsetzung**.

Dieser Rollladen wurde Ihnen von **Fachleuten** des Rollladen- und Sonnenschutztechnik-Handwerks **geliefert** und **eingebaut**. **Reparaturen** und **Demontage** dürfen **nur** durch dafür **ausgebildetes Fachpersonal** erfolgen. Nehmen Sie **selbst keine Veränderungen** am Produkt vor. Eine **sichere Handhabung** ist dann **nicht mehr gewährleistet**.

Dargestellte Abbildungen sind exemplarisch. Die Anleitung ist auch für andere Arten von Rollläden gültig.

Pročitajte pažljivo ove Upute prije prve uporabe i pridržavajte se ponajprije sigurnosnih uputa. Štete nastale uslijed nepridržavanja Uputa za rukovanje i održavanje ne podliježu jamstvu. Čuvajte dobro ovaj dokument do zbrinjavanja odnosno dajte ga u slučaju prodaje, sadrži također upute za servisiranje i održavanje. Ovu roletu su Vam isporučili i ugradili stručnjaci za tehniku roleta i zaštite od Sunca. Popravke i demontažu smije samo obavljati obučeno stručno osoblje. Ne poduzimajte samostalno nikakve izmjene na proizvodu. Sigurno rukovanje tada više nije zajamčeno. Prikazane slike su primjeri. Upute također važe za druge vrste roleta.

Sicherheitshinweise für manuell betriebene Rollläden

Sigurnosne upute za ručne rolete


Rollladenbedienung bei Sturm		Rollladenbedienung bei Hitze	
Schließen Sie bei stärkerem Wind Ihre Fenster. Sorgen Sie dafür, dass auch in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entstehen kann. HINWEIS Geschlossene Rollläden können bei geöffnetem Fenster nicht jeder Windlast widerstehen. ACHTUNG Die angegebene Windklasse ist nur bei geschlossenem Fenster zu gewährleisten. Rukovanje roletom u oluji Pri jačem vjetru zatvorite prozore. Osigurajte da u Vašoj odsutnosti nema propuha. NAPOMENA-Zatvorene rolete ne mogu izdržati svako opterećenje vjetrom pri otvorenom prozoru. POZOR-Navedena klasa vjetra jamči se samo sa zatvorenim prozorom.		Bei Verwendung von Rollläden als Sonnenschutz empfehlen wir Ihnen, diese nicht vollständig zu schließen, so dass eine Hinterlüftung gewährleistet ist. Bei Kunststoff-Rollläden wird außerdem die Gefahr von Verformungen verringert. Rukovanje roletom na vrućini Kod uporabe rolete kao zaštite od Sunca preporučamo da je ne zatvarate potpuno, tako da je osigurana stražnja ventilacija. Kod plastičnih roleta smanjuje se također opasnost od deformacija.	
Bei Frost kann der Rollladen anfrieren. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung und verzichten Sie bei festgefrorenem Rollladen auf ein Öffnen oder Schließen. HINWEIS Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder möglich. Rukovanje roletom na hladnoći Na hladnoći se roleta može zamrznuti. Izbjegavajte nasilno aktiviranje i izbjegavajte otvaranje i zatvaranje smrznute rolete. NAPOMENA-Nakon otpadanja je uporaba ponovno moguća.		Das Abfahren des Rollladens darf nicht behindert werden. HINWEIS Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse dem Laufbereich des Rollladens versperren. Područje pomjeranja rolete Spuštanje rolete ne smije biti ometano. NAPOMENA- Pazite da se u području hoda rolete ne nalaze prepreke	
Falschbedienung		Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	
Schieben Sie den Rollladen nie hoch, dies könnte Funktionsstörungen hervorrufen. Pogrešno rukovanje Roletе ne gurajte nikada visoko, jer može izazvati funkcijske smetnje.		Produkt nicht mit zusätzlichen Gewichten belasten. Nenamjenska uporaba Ne opterećujte proizvod dodatnim utezima	

Bedienung von Hand Gurtzug (auch Schnur oder Seil)

Ručno rukovanje
Traka (takoder uže)

Rollladen öffnen/ schließen (allgemeines Vorgehen)	Rollladen öffnen/ schließen
Beim Öffnen den Aufzugsgurt im letzten Drittel langsam betätigen. Rollladen soll nicht gewaltsam oben anschlagen. Beim Schließen den Aufzugsgurt im letzten Drittel langsam betätigen. Den Aufzugsgurt nie loslassen. HINWEIS Vermeiden Sie jede ruckartige Betätigung der Aufzuggurte. Otvaranje/zatvaranje rolete (opće postupanje) Pri otvaranju podizno uže polako potegnuti u posljednjoj trećini. Roleta ne treba nasilno udariti u gornji graničnik. Pri zatvaranju podizno uže polako potegnuti u posljednjoj trećini. Nikada ne ispuštati podizno uže. NAPOMENA- Izbjegavajte nagle pokretne užeta.	Aufzugsgurt immer gleichmäßig und senkrecht nach unten bzw. aus dem Wicklergehäuse ziehen. HINWEIS Die seitliche Ablenkung des Aufzugsgurtes führt zu übermäßigem Verschleiß. Der Gurt kann sich dadurch verziehen. Die kann Funktionsstörungen hervorrufen. ACHTUNG Aufzugsgurt wird automatisch im Gurtwickler aufgewickelt. Aufzugsgurt nach oben nachgeben, nie loslassen. Otvaranje / zatvaranje rolete Podizno uže vući uvijek ravnomjerno i okomito prema dolje odnosno iz kućišta namatača. NAPOMENA-Bočni otklon podiznog užeta dovodi do pretjeranog trošenja. Uže se tako može razdvojiti. To može izazvati funkcijske smetnje. POZOR- Podizno uže namata se automatski u namataču užeta. Podizno uže popuštati prema gore, nikada ne ispuštati.

Kurbel (Handkurbel) Kurbela (ručna krubla)

Rollladen öffnen/ schließen	
Vor dem vollständigen Öffnen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Rollladen soll nicht gewaltsam oben anschlagen. Vor dem vollständigen Schließen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Sobald Sie einen Widerstand spüren, nicht mehr weiter drehen. HINWEIS Vermeiden Sie eine zu große Ablenkung der Kurbelstange. Dies führt zu Schwergängigkeit und übermäßigem Verschleiß. ACHTUNG Kurbel bei vollständig geöffnetem Rollladen nicht gewaltsam weiterdrehen. Kurbel bei vollständig geschlossenem Rollladen nicht weiter in Abwärtsrichtung drehen, sobald Sie einen Widerstand spüren. Otvaranje / zatvaranje rolete Prije potpunog otvaranja usporiti okretanje kurble. Roleta ne treba nasilno udariti u gornji graničnik. Prije potpunog zatvaranja usporiti okretanje kurble. Čim osjetite otpor, ne okrećite više. NAPOMENA- Izbjegavajte prevelik otklon štapa kurble. To dovodi do teškog hoda i velikog trošenja. POZOR- Kurbli kod potpuno otvorene rolete ne okretati više nasilno. Kurbli kod potpuno zatvorene rolete ne okretati više u smjeru spuštanja, čim osjetite otpor.	

Wartung und Pflege Održavanje i njega

Pflege	Wartung
Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Oberfläche des Rollladens regelmäßig zu reinigen. HINWEIS Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen. Zur Reinigung der Oberflächen verwenden Sie geeignete Reiniger. Die Revisionsöffnung muss immer frei zugänglich sein ! Njega Za dug vijek trajanja preporučamo da se površina rolete redovito čisti najmanje jedanput godišnje. NAPOMENA- Odstranite onečišćenja ili predmete iz vodilica. Za čišćenje površina koristite prikladno sredstvo za čišćenje. Otvor revizije mora biti uvijek slobodno pristupačan!	Überprüfen Sie regelmäßig die Bedienteile auf sichtbaren Verschleiß und Beschädigung und das Produkt auf Standfestigkeit. Lassen Sie Bedienorgane bzw. Beschädigung rechtzeitig durch einen Fachmann erneuern. Nur Original-Ersatzteile verwenden. HINWEIS Sollte z. B. der Aufzugsgurt reißen, so läuft der Rollladen unkontrolliert ab und kann beschädigt werden. Održavanje Redovito provjeravajte upravljačke dijelove na vidljivu potrošnju i oštećenja, a proizvod na stabilnost. Neka upravljačke komponente odnosno oštećenja pravovremeno obnovi stručni serviser. Koristite samo originalne rezervne dijelove. NAPOMENA- Ako bi primjerice podizno uže puklo, roleta se kreće nekontrolirano i može se oštetiti.

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

EMPFEHLUNGEN FÜR EIN LANGES ROLLADENLEBEN

PREPORUKE ZA DUGOVJEČNE ROLETE
UPUTE ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE

WICHTIG






Bitte **lesen** Sie diese **Anleitung** vor der ersten **Bedienung** **aufmerksam** durch und **beachten** Sie vor allem die **Sicherheitshinweise**. Schäden, die durch **Nichtbeachtung** der Bedienungs- und Wartungsanleitung entstehen, unterliegen **nicht** der **Gewährleistung**. **Bewahren** Sie dieses Dokument bis zur Entsorgung gut **auf** bzw. geben Sie es **beim Verkauf mit**, es enthält auch **Hinweise** zur **Wartung** und **Instandsetzung**. Dieser Rollladen wurde Ihnen von **Fachleuten** des Rollladen- und Sonnenschutztechnik-Handwerks **geliefert** und **eingebaut**. **Reparaturen** und **Demontage** dürfen **nur** durch dafür **ausgebildetes Fachpersonal** erfolgen. Nehmen Sie **selbst keine Veränderungen** am Produkt vor. Eine **sichere Handhabung** ist dann **nicht mehr gewährleistet**. Dargestellte Abbildungen sind exemplarisch. Die Anleitung ist auch für andere Arten von Rollläden gültig.

Pročitajte **pozorno** ove **Upute** prije prve uporabe i pridržavajte se ponajprije sigurnosnih uputa. Štete nastale uslijed nepridržavanja Uputa za rukovanje i održavanje ne podliježu jamstvu. Čuvajte dobro ovaj dokument do zbrinjavanja odnosno dajte ga u slučaju prodaje, sadrži također upute za servisiranje i održavanje. Ovu roletu su Vam isporučili i ugradili stručnjaci za tehniku roleta i zaštite od Sunca. Popravke i demontažu smije samo obavljati obučeno stručno osoblje. Ne poduzimajte samostalno nikakve izmjene na proizvodu. Sigurno rukovanje tada više nije zajamčeno. Prikazane slike su primjeri. Upute također važe za druge vrste roleta.


Sicherheitshinweise für elektrisch betriebene Rollläden

Sigurnosne upute za električne rolete



Rollladenbedienung bei Sturm		Rollladenbedienung bei Hitze	
Schließen Sie bei stärkerem Wind Ihre Fenster. Sorgen Sie dafür, dass auch in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entstehen kann. HINWEIS Geschlossene Rollläden können bei geöffnetem Fenster nicht jeder Windlast widerstehen. ACHTUNG Die angegebene Windklasse ist nur bei geschlossenem Fenster zu gewährleisten.	Rukovanje roletom u oluji Pri jačem vjetru zatvorite prozore. Osigurajte da u Vašoj odsutnosti nema propuha. NAPOMENA-Zatvorene rolete ne mogu izdržati svako opterećenje vjetrom pri otvorenom prozoru. POZOR-Navedena klasa vjetra jamči se samo sa zatvorenim prozorom.	Bei Verwendung von Rollläden als Sonnenschutz empfehlen wir Ihnen, diese nicht vollständig zu schließen, so dass eine Hinterlüftung gewährleistet ist. Bei Kunststoffrollläden wird außerdem die Gefahr von Verformungen verringert. Rukovanje roletom na vrućini Kod uporabe rolete kao zaštite od Sunca preporučamo da je ne zatvarate potpuno, tako da je osigurana stražnja ventilacija. Kod plastičnih roleta smanjuje se također opasnost od deformacija.	
Rollladenbedienung bei Kälte		Vorgehen im Winter	
Bei Frost kann der Rollladen anfrieren. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung und verzichten Sie bei festgefrorenem Rollladen auf ein Öffnen oder Schließen. HINWEIS Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder möglich.	Rukovanje roletom na hladnoći- Na hladnoći se roleta može zamrznuti. Izbjegavajte nasilno aktiviranje i izbjegavajte otvaranje i zatvaranje smrznute rolete. NAPOMENA-Nakon otpadanja je uporaba ponovno moguća.	Bei automatischen Steuerungen die Automatik abschalten, wenn ein Anfrieren droht. AUSNAHME Rollladenantriebe, die mit einem Überlastungsschutz bzw. einer Hinderniserkennung ausgestattet sind. Postupanje zimi -Kod automatskog upravljanja isključite automatiku, ako prijeti smrzavanje. IZNIMKA Pogoni roleta opremljeni zaštitom od preopterećenja odnosno prepoznavanjem prepreke.	
Verfahrbereich des Rollladens		Falschbedienung	
Produkt nicht mit zusätzlichen Gewichten belasten. Nenamjenska uporaba Ne opterećujte proizvod dodatnim utezima.		Schieben Sie den Rollladen nie hoch, dies könnte Funktionsstörungen hervorrufen. Pogrešno rukovanje Roletе ne gurajte nikada visoko, jer može izazvati funkcijske smetnje.	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung		Zugängigkeit der Bedienelemente beschränken	
Das Abfahren des Rollladens darf nicht behindert werden. HINWEIS Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse dem Laufbereich des Rollladens versperren. Područje pomjeranja rolete Spuštanje rolete ne smije biti ometano. NAPOMENA- Pazite da se u području hoda rolete ne nalaze prepreke		Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienelementen wie z. B. Funkhandsender oder Schalter des Rollladens spielen. Funkhandsender sind von Kindern fernzuhalten. Ograničavanje dostupnosti upravljačkih elemenata-Ne dozvoljavajte djeci da se igraju s upravljačkim elementima poput daljinskog ili prekidača rolete. Daljinski upravljač držite izvan dosega djece.	

Automatische Rollläden vor Balkon- und Terrassentüren	
Ist vor dem einzigen Zugang zu Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse ein Rollladen montiert, der an eine Automatik angeschlossen ist, so können Sie sich aussperren. HINWEIS Schalten Sie bei der Benutzung des Balkons bzw. der Terrasse die Automatik ab. Sie verhindern damit ein Aussperren.	 Automatske rolete ispred balkonskih i vrata terasa Ako je ispred jedinog pristupa balkonu ili terasi montirana roleta, na koju je priključena automatika, možete se blokirati. NAPOMENA Isključite automatiku kod korištenja balkona odnosno terase. Time sprječavate blokadu.

Bedienung mit Elektromotor Rukovanje elektromotorom

Betätigung mit Dreh- oder Tastschalter	Betätigung mit Rastschalter
Durch Drücken und Halten der entsprechenden Taste (AUF/ AB) bzw. durch Drehen und Halten des Schaltknebels (LINKS/ RECHTS) bewegt sich der Rollladen in die gewählte Richtung. HINWEIS Durch Loslassen der Taste bzw. des Schaltknebels stoppt der Rollladen. Aktiviranje okretnim ili prekidačem s tipkom Pritiskanjem i držanjem odgovarajuće tipke (GORE/DOLJE) odnosno okretanjem i držanjem gumba za prebacivanje (LIJEVO/ DESNO) roleta se kreće u željenom smjeru. NAPOMENA Puštanjem tipke odnosno gumba za prebacivanje roleta se zaustavlja.	 Durch Drücken der entsprechenden Taste (AUF/ AB) bzw. durch Drehen des Schaltknebels (LINKS/ RECHTS) bewegt sich der Rollladen in die gewählte Richtung. HINWEIS Durch Drücken der Stop-Taste oder der Taste für die Gegenrichtung (je nach Schalterausführung) bzw. durch Zurückdrehen des Schaltknebels stoppt der Rollladen. Aktiviranje s prekidačem s blokadom Pritiskanjem odgovarajuće tipke (GORE/DOLJE) odnosno okretanjem gumba za prebacivanje (LIJEVO/ DESNO) roleta se kreće u željenom smjeru. NAPOMENA- Pritiskanjem tipke Stop ili tipke za suprotni smjer (ovisno o izvedbi prekidača) odnosno okretanjem gumba za prebacivanje unatrag roleta se zaustavlja.
Betätigung mit Automatiksteuerung	
siehe beigegefügte Anleitung	Aktiviranje automatskog upravljanja vidi priložene upute

Wartung und Pflege Održavanje i njega

Pflege	Wartung
Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Oberfläche des Rollladens regelmäßig zu reinigen. HINWEIS Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen. Zur Reinigung der Oberflächen verwenden Sie geeignete Reiniger. Die Revisionsöffnung muss immer frei zugänglich sein ! Njega Za dug vijek trajanja preporučamo da se površina rolete redovito čisti najmanje jedanput godišnje. NAPOMENA Uklonite onečišćenje ili predmete iz vodicila. Za čišćenje površina koristite prikladno sredstvo za čišćenje. Otvor revizije mora biti uvijek slobodno pristupačan!	 Untersuchen Sie den Rollladen und die Bedienelemente regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß und Beschädigung und das Produkt auf Standfestigkeit. Inspektion oder Wartung von elektrischen Teilen muss von Fachbetrieben durchgeführt werden. Weitere Wartungsarbeiten, wie z. B. Einstellung der Endlagen, können nur von dafür ausgebildeten Fachleuten vorgenommen werden. Nur Original-Ersatzteile verwenden. Održavanje Roletu i upravljačke elemente redovito provjerite na znakove trošenja i oštećenja, a proizvod na stabilnost. Inspekciju ili servisiranje električnih dijelova mora obaviti stručni servis. Ostale servisne radove, npr. namještanje krajnjeg položaja, mogu obavljati samo obučeni serviseri. Koristite samo originalne rezervne dijelove. POZOR- Ne koristite roletu, ako je potreban popravak.
	 ACHTUNG Rollladen nicht benutzen, wenn eine Reparatur erforderlich ist.

ZUBEHÖR FÜR FENSTERBAU

ROLLADENLAUFSCHIENEN-ZUBEHÖR

Uvodi lijevak **EINLAUFTRICHTER** Opis proizvoda

PRODUKTBESCHREIBUNG

Pribor za vodilice rolete

Zubehör für Rollladenlaufschienen

Material: PVC weiß, PVC braun

Funkcija Priključni elementi vodilica za elemente rolete na prozorima i vratima

FUNKTION

Anschlüsselemente der Führungsschienen für Rollladenelemente an Fenstern und Türen.

Šifra artikla	Naziv artikla
57944-6	Uvodnik za novogradnju za sve bočne vodilice,stari,bijeli
57944-7	Uvodnik za novogradnju za sve bočne vodilice,stari,braun

VE: 100 Paar

Passend für: 5081, 5085, 5035, 5090, 5091, 5432, 5086, 5087, 5433

Šifra artikla	Naziv artikla
57945-6	Uvodnik za novogradnju za sve srednje vodilice,stari,bijeli
57945-7	Uvodnik za novogradnju za sve srednje vodilice,stari,braun

VE: 100 Stück

Passend für: 5095, 5096, 5431, 5434

Šifra artikla	Naziv artikla
57948-6	Uvodnik za novogradnju za sve bočne vodilice-NOVI,mini,bijeli
57948-7	Uvodnik za novogradnju za sve bočne vodilice-NOVI,mini,braun
57946-6	Uvodnik za novogradnju za sve bočne vodilice-NOVI,maxi,bijeli
57946-7	Uvodnik za novogradnju za sve bočne vodilice-NOVI,maxi,braun

VE: 50 Paar

Passend für: 5081, 5085, 5035, 5090, 5091, 5432, 5086, 5087, 5433

Šifra artikla	Naziv artikla
57949-6	Uvodnik za novogradnju za sve srednje vodilice-NOVI,mini,bijeli
57949-7	Uvodnik za novogradnju za sve srednje vodilice-NOVI,mini,braun
57947-6	Uvodnik za novogradnju za sve srednje vodilice-NOVI,maxi,bijeli
57947-7	Uvodnik za novogradnju za sve srednje vodilice-NOVI,maxi,braun

VE: 100 Stück

Passend für: 5095, 5096, 5431, 5434



Šifra artikla	Naziv artikla
5010003-6	Adapter Abrolleiste s dih.100 za podfasadne sisteme, bijeli
5010003-7	Adapter Abrolleiste s dih.100 za podfasadne sisteme, braun

Dužina

Länge: 6 m VE: 60 m



Šifra artikla	Naziv artikla
510250	Donja otvarajuća stranica 600x250x10mm za podfasadne sisteme, bijela

Höhe A: 10 mm Länge: 6 m VE: 60 m

Visina



Šifra artikla	Naziv artikla
510250	Prihvatni pvc U-profil 15x12x15mm za podfasadnu zatvarajuću stranicu

Länge: 6 m VE: 60 m




10905 Nosač ležaja ravni
ležaj 40x12mm za ugradbene kutije




10930 Ležaj - lager roletne, 40x12mm
za ugradbene kutije




11085 Uvodnik kaiša 23mm sa četkom i rolicom
za ugradbene kutije



10911 Nosač ležaja izbačeni 35mm
ležaj 40x12mm za ugradbene kutije




10911 Nosač ležaja izbačeni 90mm
ležaj 40x12mm za ugradbene kutije




10540 Gurtšajba O170 sa štiftom 12mm
i osovino O60 za ugradbene kutije




10600 Valjak - čep za osovino O60, L=140mm
sa štiftom 12mm za ugradbene kutije



327200 Automat + kaiš ugradbeni 14mm





Kastendeckel 95 bis 300


Variante M



Poklopci kutije 95 do 300

Varijanta M



Kastendeckel	
Artikel-Nr.	Bezeichnung
607095011	Kastendeckel 95 M
607120011	Kastendeckel 120 M
607140011	Kastendeckel 140 M
607160011	Kastendeckel 160 M
607180011	Kastendeckel 180 M
607195011	Kastendeckel 195 M
607220011	Kastendeckel 220 M
607240011	Kastendeckel 240 M
607260011	Kastendeckel 260 M
607300011	Kastendeckel 300 M



Rolladenkastendeckel Reihe M




Poklopac kutije za roletu
Serija M




TEILELISTE			
POS	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BESCHREIBUNG
1	1	607260001	Kastendeckel 260 M
2	1	607260100	Adapter 260 L Teil A
3	1	607260100.	Adapter 260 L Teil B
4	1	607260100...	Adapter 260 R Teil B
5	1	607260100..	Adapter 260 R Teil A
6	1	607260300	Schaum 260M
7	2	607260500	Schaum 260

Klizni profili 85 + 100



Adapter Abrollleiste s dih. 85 za podfasadne sisteme

[Adapter klizna lajsna s dih. 85 za podfasadne sustave](#)



Adapter Abrollleiste s dih. 100 za podfasadne sisteme

[Adapter klizna lajsna s dih. 100 za podfasadne sustave](#)